


How UV-C works

The molecular structure of the DNA is broken down rendering the microbe harmless




Microbe



Recycling informatie

Het symbool van de afvalbak op dit product geeft aan dat het product (als het niet meer wordt gebruikt) niet met het reguliere vuilnis mag worden aangeboden, maar dat het op de speciaal hiervooringerichte collectiepunten moet worden aangeboden voor recycling. Als alternatief kunt u het product ook aanbieden op het adres waar het is gekocht op het moment dat u een nieuw product koopt. Maar dan mag alleen op basis van 1 op 1. Een gescheiden afvalcollectie is beter voor het milieu en het helpt om door recycling grondstoffen weer gebruik te kunnen maken. Elk andere manier van afval verwerking met betrekking op dit product is strafbaar.

Information de recyclage
Le symbole du container barres sur le produit veut dire que le appareil doit être recyclé séparé. Le usageur, à la fin du vie de l'appareil, doit ramener le appareil à un centre de recyclage des appareils électriques. Une alternative est de le ramener à le vendeur sur le moment de une achat de une nouvelle produit, sur le base 1 sur 1. Une recyclage alternative est très saine pour le environnement, et aide a une recyclage de materiel, une autre méthode de jete le appareil est illegal, et sera puni par la loi.



Informationen das Recycelge
Das Kennzeichen auf die Packung bedeutet dass es getrennt von normalem Müll gesammelt werden muss, wenn das Gerät nicht mehr nutzbar ist. Wenn das Produkt kaputt ist soll der Besitzer es zu einem Sammelpunkt für elektrische Haushaltgeräte bringen. Oder wenn der Besitzer ein neues Gerät kaufen möchte kann Er/Sie das alte Gerät beim Verkäufer hinterlassen, nur um Tauschbarkeit. Getrenntes sammeln ist Umwelt freundlich und hilft dazu die alten Materialien neu nutzbar zu machen.

Recycle information
The symbol of the barred bin printed on the product means that it must be collected separately from other rubbish when it will not be anymore in use. The user, at the end of the life of the product, will have to bring it to a proper rubbish collection centre for electric and electrical devices. Alternatively he can return the used product to the seller at the moment he buys a new unit, but only in proportion 1 to 1. A differentiated refuse collection is environmentally friendly and it helps the recycle of the materials, any other collection procedure is unlawful and will be subject to the law in force.

GB

SPA & POOL Tech 15.000 - 40.000 - 75.000

GB

Before installing this device, please read the instructions carefully.

Action

The UV-C lamps generate UV-C radiation at a wavelength of 253.7 nm, which has a bactericidal action.

The Spa & Pool Tech provides clean, fresh and clear water in an efficient and environmentally friendly manner. The water is fed through the UV-C unit by a pump. Here the water is exposed to UV-C radiation at a wavelength of 253.7 nanometres, produced by a special lamp.

This radiation neutralises bacteria, viruses and other primitive organisms and prevents them from reproducing. Due to the length of the unit, the water is exposed to this high dose of radiation for a particularly long period. In addition, the stainless-steel interior reflects UV-C radiation, thereby increasing the efficiency by up to 35%. The stainless steel interior is electrolytically polished, making it difficult for dirt to stick on and keeping reflection at a maximum. With the Spa & Pool Tech your water will be efficiently and safely disinfected, providing you with excellent water quality.

Advantages of UV-C treatment:

- Provides fresh, clean and clear water
- Efficiently and safely disinfects water
- Protects your bath against pathogenic organisms
- Keeps the formation of mould, bacteria and algae under control
- Can reduce the use of chlorine and other chemicals by 80%
- Prevents chlorine smell and irritation of skin and eyes (red eyes)
- Better for the environment than traditional methods

Characteristics of the Spa & Pool Tech:

- Up to 35% more efficiency because of reflection
- Electrolytically polished stainless-steel reflective interior, making it difficult for dirt to stick on
- UV-C lamp/life span: 9,000 hours
- Easy installation, servicing and cleaning
- 2 years guarantee against faults due to workmanship
- The Spa & Pool Tech device is earthed

Safety

This device produces dangerous radiation. Direct contact can be dangerous to the eyes and the skin. Therefore, always check the operation of the UV-C lamp only via the transparent attachments on the unit.

- Do not use the device if any parts are damaged (the quartz glass in particular).
- Switch off if there is no water passing through the device.

- The electricity safety regulations must be applied if the device is to be permanently attached to the electrical mains.

- If in doubt about the installation please contact a professional electrician or your electricity supply company.
- Remove the device during the winter months, when there is a danger of frost.
- The cable of this device is not replaceable. In the event of damage to the cable the whole device must be destroyed.
- The lamp will remain warm for about 10 minutes after the device is switched off.

Installation (drawing 2)

This device must never be put in the water. Always install outside the bath. Make sure there is always water flowing through the unit when the lamp is on.

1 Fit the unit with the three-piece couplings (I) in the circuit.

2 Fit the unit with the pipe clips (O) (supplied with the set) at a permanent installation point and tighten the three-piece coupling (I).

3 Fit the lamp (K) in the white lamp holder (L); then slide the lamp (K) carefully into the quartz glass (M) and tighten the screw cap (N) finger-tight on the unit.

4 Start the pump and check the flow of the system and that it is not leaking. Then check the seals (P) for correct positioning both at the connections and the quartz glass (see drawing 2).

5 Plug the power lead of the UV-C device into an earthed electrical socket with an earth leakage switch. Check that the lamp lights up; this can be seen through the transparent attachments on the device.

6 The device is switched off by removing the plug from the electrical socket.

7 Make sure that there is approximately 1 meter clearance in front of the UV-C device for subsequent disassembly operations.

Dismantling/Maintenance

During maintenance/dismantling always disconnect electrical current. The device needs to be cleaned twice a year. If algae or lime scale forms on the quartz glass tube (M) containing the lamp, it must be cleaned. The special lamp must be replaced after 9,000 hours. Clean the stainless-steel interior with a soft brush.

1 Unscrew the three-part couplings (I) and allow the water to flow out of the device.

2 Twist the cap (N) containing the lamp off the device and replace the special lamp (K) if needed. Please handle with care as these are very delicate parts.

3 Carefully remove the quartz glass (M) with a large flat screwdriver (see drawing 3). Never force it!

4 Clean the quartz glass with an appropriate solution. Always use a soft cloth to clean the glass to prevent scratches.

5 When replacing the quartz glass in the housing make sure that it is placed on the seals (P) correctly and carefully slide the end of the quartz glass into the receiving guide (Q) (see drawing 4).

If the housing or the electrical section must be replaced then the earthing should first be disconnected from the housing.

When assembling a new housing or electrical section then please read installation and dismantling first. Make sure that you keep the various bits of the earthing properly. These are not supplied with a new housing or electrical section. If there is any doubt about the connection, consult a certified electrician.

Technical specifications	UV-C 15.000	UV-C 40.000	UV-C 75.000
Lamp TUV 4P-SE 15	16 Watt	40 Watt	75 Watt
UV-C (W)	3.9 Watt	15 Watt	25 Watt
UV-C (%) after 9,000 hours	75%	85%	80%
Bath content (L.)	15,000L	40,000L	75,000L
Max. flow through	7,200 l/h	20,000 l/h	30,000 l/h
Max. pressure	3 bar	3 bar	3 bar

Guarantee conditions

The product is guaranteed for 24 months from the day of sale against factory production faults. The lamp, the quartz glass and the starter are not covered by the guarantee. Complaints relating to guarantees can only be dealt with if the product is returned postage paid and is accompanied with a valid proof of purchase. Guarantee repairs may only be done by the supplier. We will not honour guarantee claims resulting from installation or operation mistakes. Defects arising from poor maintenance are also not covered by the guarantee. The supplier is in no way responsible for damages resulting from wrong use of the product. The supplier is not liable for any consequential damage resulting from failure of the equipment unit. Complaints due to transport damage can only be accepted if the damage is determined and confirmed by the shipping agent, railway company or post office upon delivery of the goods.

Only then will it be possible to assert claims against the shipping agent, railway company or post office.

1 The cable (B) must be pulled through the strain relief (F) before installing the strain relief (F) onto the bolt (A). You do this by positioning

the strain relief (F) at about 10cm from the end of the earthing cable (B).

2 Position the end ring (H) of the cable (B) over the bolt (A) which comes out of the housing.

3 Then position a serrated washer (C), hexagonal nut (D) and then another serrated washer (E) on the end ring (H).

4 Fasten the strain relief (F) on top so that a loop of Ø 5cm is created.

5 Finally, position the locking nut (G) on the bolt (A).

6 If the various screws have been positioned in the correct sequence on the earthing bolt (A) then this can be tightened with an open-ended spanner or a ring spanner number 8. Make sure that it is not over-tightened because this can break the strain relief. (The transparent nut, which is screwed onto the bolt by delivery, has no longer a function and can be discarded).

SPA & POOL Tech 15.000 - 40.000 - 75.000

D

Bitte lesen Sie vor dem Installieren des Geräts diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

Wirkungsweise

In den UV-C-Lampen wird UV-C-Strahlung mit einer Wellenlänge von 253,7 Nanometern erzeugt. Diese Strahlung bewirkt eine Abtötung der im Wasser befindlichen Bakterien. Das Gerät Spa & Pool Tech sorgt auf effiziente und umweltfreundliche Weise für sauberes, frisches und klares Wasser. Das Wasser wird mittels einer Pumpe durch das UV-C-Gerät geführt. Dort wird es einer von einer Speziallampe erzeugten UV-C-Strahlung auf einer Wellenlänge von 253,7 Nanometern ausgesetzt.

Diese Strahlung neutralisiert Bakterien, Viren und andere Organismen und verhindert ihre Fortpflanzung. Wegen der längere Strahlung wird das Wasser der hohen Strahlendosis besonders lange ausgesetzt. Zudem reflektiert das Edelstahl-Innenmaterial die UV-C-Strahlung, wodurch sich die UV-C-Leistung um 35% erhöht. Die Edelstahl-Auskleidung ist elektrolytisch poliert, so dass sich kaum Schmutz absetzen kann und die Reflexion nicht beeinträchtigt wird. Das Gerät Spa & Pool Tech desinfiziert das Wasser auf effiziente und sichere Weise und sorgt stets für eine hervorragende Wasserqualität.

Vorteile einer UV-C-Behandlung:

- Das Wasser bleibt frisch, sauber und klar
- Das Wasser wird sicher und effizient desinfiziert
- Schutz vor Krankheitserregern
- Schnimme-, Bakterien- und Algenbildung bleiben unter Kontrolle
- Der Zusatz von Chlor und anderen Chemikalien kann um bis zu 80% reduziert werden
- Chorgeruch sowie Haut- und Augenerregerungen (rote Augen) werden vermieden
- Umweltfreundlicher als herkömmliche Methoden
- Das Spa & Pool Tech Gerät ist gerichtet

Eigenschaften Spa & Pool Tech:

- Bis zu 35% höhere UV-C-Leistung durch Reflexion
- Elektrolytisch polierte Edelstahl-Auskleidung, so dass sich kaum Schmutz absetzen kann
- UV-C-Lampe mit 9.000 Stunden Brenndauer
- Einfache Installation und Wartung
- 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler

Sicherheit

Dieses Gerät erzeugt schädliche Strahlung. Direkter Kontakt kann eine Gefahr für Augen und Haut darstellen. Eine Funktionsprüfung der UV-C-Lampe darf deshalb nur über die transparenten Teile des Aggregats vorgenommen werden.

- Wenn Teile (insbesondere die Quarzglasröhre) beschädigt sind, das Gerät nicht einsetzen.
- Das Gerät abschalten, wenn kein Wasser vorbereitet.
- Für einen permanenten Anschluss an das Stromnetz müssen die Vorschriften der Elektrizitätsgesellschaft erfüllt werden.
- Im Zweifelsfall einen anerkannten Elektroinstallateur oder die Elektrizitätsgesellschaft um Rat fragen.
- Bei Eintrittsgefahr während der Wintermonate das Gerät ausbauen.
- Das Kabel dieses Geräts kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss das ganze Gerät unbrauchbar gemacht werden.
- Nach dem Ausschalten des Geräts bleibt die Lampe noch ca. 10 Minuten warm.

Anbringen der Erdung (Zeichnung 1)

- 1 Bevor die Zugentlastung (F) am Schraubbolzen (A) montiert wird, muss erst das Erdkabel (B) durch die Zugentlastung (F) geführt werden.
- 2 Dazu die Zugentlastung (F) in ca. 10 cm Entfernung vom Ende des Erdkabels (B) platzieren.

3 Den Endring (H) des Erdkabels (B), über den aus dem Gehäuse kommenden Schraubbolzen (A) legen.

4 Die Fächerscheibe (C), Gedächtnismutter (D) und noch eine Fächerscheibe (E) auf den Endring (H) legen.

5 Zuletzt die Sicherungsmutter (G) auf dem Erdungsbolzen (A) anbringen.

6 Wenn die einzelnen Schrauben in der richtigen Reihenfolge auf dem Erdungsbolzen (A) angebracht wurden, kann das Ganze mit einem Gabel- oder Ringschlüssel, Nummer 8, festgezogen werden. Nicht zu fest anziehen, weil dann die Zugentlastung reißen kann!

(Die durchsichtige Mutter, die zuletzt auf den Bolzen (A) geschraubt wurde, hat weiter keine Funktion und kann weggeworfen werden).

Installation (Zeichnung 2)

Tauchen Sie das Gerät nie unter Wasser. Installieren Sie es nur außerhalb des Bades. Sorgen Sie dafür, dass immer Wasser durch das Gerät strömt, wenn die Lampe brennt.

1 Das Gerät mit den dreiteiligen Kupplungen (I) im Kreis anbringen

2 Das Gerät mit den mitgelieferten Rohrscheiben (O) an einer festen Stelle montieren und die dreiteilige Kupplung (I) festdrehen.

Für ausreichend Platz (+/- Mtr.) zum Entfernen der Lampe (K) der Quarzglasröhre (M) bei Auswechseln bzw. Wartungsarbeiten.

3 Die Lampe (K) in der weißen Lampenfassung (L) befestigen. Anschließend die Lampe (K) vorsichtig in die Quarzglasröhre (M) schieben und den Schraubdeckel (N) handfest auf das Gerät schrauben.

4 Die Pumpe in Betrieb setzen und die Anlage auf Wasserfluss und Dichtigkeit prüfen. Dabei auf einwandfreien Sitz der Dichtringe (P) sowohl an den Anschlüssen als auch bei der Quarzglasröhre achten (siehe Zeichnung 2).

5 Stecker des UV-C-Geräts an eine Schukosteckdose mit Füstschlüsselschalter anschließen. Durch die transparenten Teile des Geräts prüfen, ob die Lampe brennt.

6 Zum Ausschalten des Geräts den Stecker aus der Steckdose ziehen.

7 Dafür sorgen, dass für die Demontage ca. 1 Meter Freiraum hinter dem UV-C-Gerät zur Verfügung steht.

Demontage/Wartung

Bei Wartung/Demontage unbedingt den Netzstecker des Geräts abziehen. Das Gerät muss zweimal jährlich gereinigt werden. Wenn Algenwachstum oder Kalkablagerungen zunehmen, muss die Quarzglasröhre (M), in der sich die Lampe befindet, gereinigt werden.

Die Speziallampe muss nach 9.000 Betriebsstunden ausgetauscht werden. Die Edelstahl-Innenseite mit einer weichen Bürste reinigen.

1 Die dreiteiligen Kupplungen (I) lösen und das Wasser aus dem Gerät austauschen lassen.

2 Schraubdeckel (N) mit der Lampe vom Gerät abschrauben und die Speziallampe (K) erforderlichenfalls auswechseln. Dabei ist Vorsicht geboten, weil die Teile sehr empfindlich sind.

3 Das Quarzglas (M) mit einem großen, flachen Schraubenzieher vorsichtig (nicht mit Gewalt!) entfernen (siehe Zeichnung 3).

4 Das Quarzglas mit einem geeigneten Mittel reinigen. Dazu ein weiches Tuch verwenden. Kratzer vermeiden.

5 Beim Wiedereinsetzen des Quarzglases in das Gehäuse auf korrekten Sitz der Dichtringe (P) achten und das Quarzglas-Ende vorsichtig (nicht mit Gewalt!) in das Aufnahmeteil (Q) schieben (siehe Zeichnung 4).

Wein das Gehäuse oder der elektrische Teil ausgetauscht werden soll, immer erst die Erdung vom Gehäuse lösen. Bei der Montage eines neuen Gehäuses oder elektrischen Teils bitte die Installations- und Demontageanleitung lesen! Die losen Teile der Erdung müssen sorgfältig aufbewahrt werden. Sie werden bei der Bestellung eines neuen Gehäuses oder elektrischen Teils nicht mitgeliefert. Bei Zweifel über den Anschluss einen anerkannten Installateur hinzuziehen.

Technische Daten	UV-C 15.000	UV-C 40.000	UV-C 75.000
Lampe TUV 4P-SE 15	16 Watt	40 Watt	75 Watt
UV-C (W)	3,9 Watt	15 Watt	25 Watt
UV-C (%) nach 9.000 Stunden	75%	85%	80%
Badegöße (L)	15.000L	40.000L	75.000L
Max. Durchfluss	7.200 l/h	20.000 l/h	30.000 l/h
Max. Druck	3 bar	3 bar	3 bar

Garantiebedingungen

Für das Produkt gilt eine auf das Kaufdatum folgende 24 monatige Garantie gegen Fertigungsmängel. Lampe, Quarzglasröhre und Starter sind von der Garantie ausgeschlossen. Garantiefälle können nur bearbeitet werden, wenn das Produkt zusammen mit einem gültigen Kaufnachweis portofrei eingeschickt wird. Reparaturen im Rahmen der Garantie dürfen nur vom Lieferanten ausgeführt werden. Bei Instanzien-, oder Bedienungsfehlern besteht kein Garantieanspruch. Auch Defekte infolge mangelhafter Wartung sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Lieferant übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produktes verursacht werden. Der Lieferant haftet nicht für Folgeschäden, die durch den Ausfall des Geräts entstehen. Reklamationen aufgrund von Transportschäden können nur akzeptiert werden, wenn die Beschädigung bei der Lieferung festgestellt und vom Spediteur bzw. von der Postgesellschaft bestätigt wurde. Nur dann können Ansprüche bei der Spedition bzw. der Postgesellschaft geltend gemacht werden.

SPA & POOL Tech 15.000 - 40.000 - 75.000

F

Avant d'installer cet appareil, lire attentivement ce mode d'emploi.

Fonctionnement

Ces lampes UV-C génèrent un rayonnement UV-C d'une longueur d'onde de 253,7 nm, qui assure une action bactéricide. Le Spa & Pool Tech fait en sorte, de manière efficace et écologique, que l'eau soit propre, fraîche et claire. L'eau est acheminée à travers l'appareil UV-C au moyen d'une pompe. Là, l'eau est soumise à un rayonnement UV-C d'une longueur d'onde de 253,7 nm, naturellement, produit par une lampe spéciale. Ce rayonnement neutralise les bactéries, les virus et les autres organismes prémissifs et arrête leur croissance. Grâce à la longueur de l'appareil, l'eau est exposée à cette forte dose de rayonnement pendant un temps prolongé. De plus, la section interne en acier inoxydable assure une réflexion du rayonnement UV-C, ce qui permet d'augmenter l'efficacité jusqu'à 35%. La section interne en acier inoxydable est polie par voie électrolytique, ce qui fait en sorte que les salinités ne peuvent pratiquement pas y adhérer et que la réflexion reste donc maximale. Grâce au Spa & Pool Tech, votre eau est désinfectée de manière efficace et sûre et vous conservez ainsi une eau d'excellente qualité.

Avantages du traitement UV-C:

- Assure de l'eau fraîche, propre et claire
- Déstérile l'eau d'une manière efficace et sûre
- Protège votre bassin contre les germes pathogènes
- Contrôle la formation de moisissures, de bactéries et d'algues
- Peut réduire de 80% l'utilisation de chlore et d'autres produits chimiques
- Évite la formation d'air de chlore et l'irritation de la peau et des yeux (yeux rouges)
- Meilleur pour l'environnement en comparaison avec les méthodes traditionnelles

Propriétés du Spa & Pool Tech:

- Production jusqu'à 35% supérieure de rayonnement UV-C grâce à la réflexion
- Section interne en acier inoxydable polie par voie électrolytique, d'où ces saletés ne peuvent pratiquement pas y adhérer
- Lampe UV-C/9.000 heures de fonctionnement
- Installation et entretien aisés
- 2 ans de garantie contre les vices de fabrication
- Le Spa & Pool Tech est mis à la terre

Sécurité

Cet appareil génère un rayonnement nocif. Un contact direct peut être dangereux pour les yeux et la peau. Par conséquent, contrôlez et uniquement le fonctionnement de la lampe UV-C par le biais des sections transparentes de l'unité.

- Lorsque des pièces de l'appareil sont endommagées (en particulier le verre de quartz), ne pas utiliser celui-ci.

- Mettre l'appareil hors fonction lorsque de l'eau ne circule pas.

- Pour un branchement permanent sur le réseau, il convient de satisfaire aux prescriptions de la société de distribution d'énergie. En cas de doute concernant le raccordement, consulter un installateur agréé ou la société de distribution d'énergie.

If in doubt about the installation please contact a professional electrician or your electricity supply company.

- En cas de danger de gel pendant les mois d'hiver, retirer l'appareil.

- Après la mise hors fonction de l'appareil, la lampe reste encore chaude pendant environ 10 minutes.

- Le câble de cet appareil n'est pas remplaçable. En cas d'endommagement du câble, il faut mettre l'appareil complet au rebut.

Installation de la mise à la terre (Dessin 1)

- 1 Avant de monter la serre câble (F) sur le bouton (A), il faut d'abord tirer le câble (B) à travers la serre câble (F). Pour ce faire, placer la serre câble (F) à environ 10cm de distance de l'extrémité du câble de mise à la terre (B).
- 2 Placer l'anneau (H) du câble (B) sur le bouton (A) qui fait saillie du corps.
- 3 Placer ensuite une rondelle frein crénelée (C), un écrou six pans (D) et à nouveau une rondelle frein crénelée (E) sur l'anneau (H).
- 4 Fixer le serré câble (F) sur l'anneau de sorte qu'une boucle de Ø 5cm se forme.
- 5 En dernier lieu, placer l'écrou frein (G) sur le bouton (A).

- 6 Lorsque les diverses vis sont placées dans l'ordre voulu sur le bouton de mise à la terre (A), l'ensemble peut être serré au moyen d'une clé à fourche ou polygonale numéro 8. Veiller à ne pas forcer le serrage, sinon le serré câble pourrait se fissurer. (L'écrou transparent visé en dernier lieu sur le bouton (A) n'a aucune fonction et peut être mis au rebut).

Installation (Dessin 2)

Ne jamais immerger cet appareil. L'installation doit toujours s'effectuer à l'extérieur du bassin. Veiller à ce que de l'eau s'écoule toujours dans l'unité lorsque la lampe est allumée.

1 Monter l'unité dans le circuit au moyen des raccords en trois pièces (I).

2 Monter l'unité avec les colliers de tube livrés (O) sur un endroit fixe et serrer le raccord en trois pièces (I). Veiller à ce qu'il reste toujours suffisamment d'espace pour déposer la lampe (K) / le verre de quartz (M) à des fins de remplacement et/ou d'entretien (+/-1 mètre).

3 Fixer la lampe (K) dans la douille blanche (L) et glisser la lampe (K) avec précaution dans le verre de quartz (M). Visser ensuite le couvercle (N) à main sur l'unité.

4 Mettre la pompe en fonction et contrôler le débit et l'absence de la fuite du système. Prêter attention au positionnement correct des rondelles d'étanchéité (P) tant à l'endroit des raccords que sur le verre de quartz (voir dessin 2).

5 Enfoncer la fiche de l'appareil UV-C dans la prise murale avec mise à la terre et dotée d'un interrupteur de défaut de terre. S'assurer que la lampe brûle part le biais des sections transparentes de l'appareil.

6 Pour mettre l'appareil hors fonction, retirer la fiche de la prise.

7 Derrière l'unité UV-C, veiller à disposer d'environ 1 mètre d'espace libre pour le démontage de l'appareil.

Démontage/Entretien

Lors de travaux d'entretien/démontage sur l'appareil, toujours couper l'alimentation de courant. L'appareil doit être nettoyé 2 fois par an. Lorsque la croissance d'algues et/ou l'entartrage augmentent, il faut nettoyer le tube en verre de quartz (M) dans lequel la lampe est placée.

La lampe spéciale doit être remplacée après 9.000 heures de service. Nettoyer la section interne en inox avec une brosse douce. Desserrer les raccords en trois pièces (I) et laisser l'eau écouler de l'appareil.

2 Dévisser le couvercle (N) avec la lampe de l'appareil et, au besoin, remplacer la lampe spéciale (K). Procéder avec prudence étant donné qu'il s'agit de pièces très fragiles.

3 Déposer avec précaution le verre de quartz (M) au moyen d'un grand tournevis plat (voir dessin 3). Ne jamais forcer!

4 Nettoyer le verre de quartz avec un produit approprié. Toujours utiliser un chiffon doux pour nettoyer le verre, éviter de faire des rayures.

5 Lors de la pose du verre de quartz dans le corps, prêter attention au positionnement correct des rondelles d'étanchéité et glisser l'extrême du verre de quartz avec précaution dans l'embout (Q) (voir dessin 4). Ne jamais forcer!

Si le corps ou la section électrique doit être remplacé(e), il faut d'abord déposer la mise à la terre du corps. En cas de montage d'un corps neuf ou d'une section électrique neuve, il faut d'abord lire attentivement Installation et Démontage. Veiller à conserver correctement les diverses pièces distinctes de la mise à la terre. Celles-ci ne sont pas livrées avec un corps neuf ou une section électrique neuve. En cas de doute éventuel concernant le raccordement, consulter un installateur agréé.

Caractéristiques techniques

	UV-C 15.000	UV-C 40.000	UV-C 75.000
Lampe UV 4P-SET5	16 Watt	40 Watt	75 Watt
UV-C (W)	3,9 Watt	15 Watt	25 Watt
UV-C(%) après 9.000 heures	75%	85%	80%
Capacité du bassin (L.)	15.000L	40.000L	75.000L
Débit max	7.200 l/h	20.000 l/h	30.000 l/h
Pression max	3 bar	3 bar	3 bar

Conditions de garantie

Le produit est garanti pendant 24 mois après la date d'achat contre les vices de fabrication. La lampe, le verre de quartz et le starter ne sont pas couverts par la garantie. Les demandes de garantie peuvent uniquement être traitées si le produit est retourné franco le port et accompagné d'une preuve d'acharnement. Les réparations sous garantie doivent uniquement être réalisées par le fournisseur. Les demandes de garantie consécutives à une installation ou commande incorrecte sont expressément rejetées. Les défectuosités dues à un entretien déficient ne sont pas non plus couvertes par la garantie. Le fournisseur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de dommages causés par une utilisation à mauvais escient du produit. Le fournisseur ne peut pas être tenu pour responsable des dommages consécutifs entraînés par une défaillance de l'appareil. Les réclamations sur la base de dommages imprévus ou au transport sont uniquement acceptées lorsque le dommage a été constaté ou confirmé lors de la livraison par l'expéditeur ou par les postes. Ce n'est que dans ce cas qu'il est possible d'introduire des réclamations à l'encontre de l'expéditeur ou des postes.

SPA & POOL Tech 15.000 - 40.000 - 75.000

NL

Leest u voor het installeren van dit apparaat eerst zorgvuldig deze gebruiksaanwijzing.

Werkingsprincipe

In de UV-C lamp wordt een UV-C straling gegenereerd van 253,7 nm golflengte, welke zorgt voor een bacteriedodende werking. De Spa & Pool Tech zorgt op een efficiënte en milieuvriendelijke wijze voor schoon, fris en helder water. Het water wordt d.m.v. een pomp door het UV-C apparaat gevorderd. Hier wordt het water blootgesteld aan UV-C straling op een golflengte van 253,7 Nanometer, geproduceerd door de speciale lamp. Deze straling neutraliseert bacteriën, virussen en andere primitive organismen en stopt de voortplanting ervan. Door de lengte van het apparaat wordt het water extra lang bloot gesteld aan deze hoge dosis straling. Bovendien zorgt de RVS binnenzijde voor reflectie van de UV-C straling waardoor de efficiency tot 35% wordt vergroot. Het RVS interieur is elektrolytisch gepoollist waardoor vull nauwelijks aan kan hechten en de reflectie terhalve maximal blijft. Dankzij de Spa & Pool Tech zal uw water op een efficiënte en veilige wijze worden gedesinfecteerd en behoudt u een uitstekende waterkwaliteit.

Voordelen van UV-C behandeling.

- Zorgt voor fris, schoon en helder water
- Desinfecteert water op een efficiënte en veilige manier
- Beschermt uw bad tegen ziektekieren
- Houdt schimmel-, bacterie- en algenvorming onder controle
- Kan het gebruik van chloor en andere chemicaliën met 80% verminderen
- Voor komt chloorlucht en irritatie aan huid en ogen (rode ogen)
- Better voor het milieu in vergelijking met traditionele methoden

Eigenschappen van de Spa & Pool Tech:

- Tot 33% meer UV-C opbrengst door reflectie
- Elektrolytisch gepoollist RVS binnenverk, waardoor vull nauwelijks aan kan hechten
- UV-C lamp / 9.000 branduren
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- 2 jaar garantie op fabrieksfouten
- De Spa & Pool Tech is geaard

Veiligheid

Dit apparaat produceert schadelijke straling. Direct contact kan gevaar opleveren voor ogen en huid.

Controleer de werking van de UV-C lamp **terhalve uitsluitend via de transparante delen van de unit.**

- Bij beschadiging van onderdelen (in het bijzonder van het kwartsglas), het apparaat niet gebruiken.
- Wanneer er geen water doorstroomt, het apparaat uitschakelen.
- Voor permanente aansluiting op het net moet voldaan worden aan de voorschriften van het energiebedrijf.
- Bij eventuele twijfel over aansluiting, een erkende installateur of het energiebedrijf raadplegen.
- Bij voorzichtiginggebaar tijdens de wintermaanden, het apparaat verwijderen.
- Na uitschakelen van het apparaat zal de lamp nog ongeveer 10 minuten warm blijven.
- De kabel van dit apparaat is niet vervangbaar. In geval van beschadiging van de kabel moet het hele apparaat vernietigd worden.

Installatie aarding (Tekening 1)

- 1 Vordraai u de kunstsloot trekontlasting (F) op de aardingsbout (A) monteert dient u eerst de kabel (B) door de trekontlasting (F) te halen.
- 2 Plaats het oog (H) van de kabel (B) over de aardingsbout (A) die op de behuizing is bevestigd.
- 3 Plaats vervolgens een tandveering (C), zeskantsmoer (D) en weer een tandveering (E) op het oog (H).
- 4 Bevestig de trekontlasting (F) en bovenop zodat er eenlus van Ø 5mm ontstaat.
- 5 Als laatste de buigmoot (G) op de aardingsbout (A) plaatsen.

- 6 Als de diverse moeren op de juiste volgorde op de aardingsbout (A) zijn geplaatst kan dit met een steek-, of ringsleutel nummer 8, vastgedraaid worden. Zorg ervoor dat het niet te vast wordt aangedraaid, want dan kan de trekontlasting scheuren.
(De transparante moer die aanlevering op de aardingsbout (A) geschroefd is, heeft verder geen functie en kan weggegooid worden).

Installatie apparaat (Tekening 2)

Dit apparaat moet onder waterdompelen. Installatie altijd buiten het bad. Zorg ervoor dat er altijd water door de unit stroomt als de lamp brandt.

- 1 Monteer de unit d.m.v. de driedelige koppelingen (I) in het circuit.
- 2 Monteer de unit met de meegeleverde bushklemmen (O) op een vaste plaats en draai de driedelige koppeling (I) vast. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte (+/- 1 mtr.) over blijft om de lamp (K / kwartsglas (M) te verwijderen voor vervanging en/of onderhoud.
- 3 Bevestig de lamp (K) in de witte lamphouder (L), schuif deze voorzichtig in het kwartsgas (M) en draai de moer (N) handvast op de unit.
- 4 Stel de pomp in werking en controleer het systeem op doorstroom en lekkage. Let daarbij op de juiste positie van de afdichtingsringen (P) zowel bij de aansluitingen als bij het kwartsglas (zie tekening 2).
- 5 Stop de stekker van het UV-C apparaat in een wandstopcontact met standaarde en voorzien van aardlekschakelaar. Controleer of de lamp brandt door de transparante delen van het apparaat.

- 6 U schakelt het apparaat uit door de stekker uit het stopcontact te trekken.

- 7 Zorg ervoor dat er +/- 1 meter vrije ruimte is om de lamp (K / kwartsglas (M) te verwijderen voor vervanging en/of onderhoud.

Demonteren/Onderhoud

Bij onthaal/demonteren van het apparaat altijd de stroomtoevoer uitschakelen. Het apparaat dient 2 maal per jaar gereinigd te worden. Wanneer de algengroei en/of kalkaanslag toeneemt, moet de kwartsglas borstel (M) waarin de lamp gestoken is, schoongemaakt worden.

De speciale lamp dient na 9.000 branduren vervangen te worden. Het RVS binnenverk met een zachte borstel schoonmaken.

1 Draai de driedelige koppelingen (I) los en laat het water uit het apparaat stromen.

2 Schroef de draaideksel (N) met de lamp van het apparaat en vervang indien nodig de speciale lamp (K). Voorzichtigheid is geboden daar het om zeer kwetsbare onderdelen gaat.

3 Verwijder voorzichtig het kwartsglas (M) d.m.v. een grote platte schroevendraaier (zie tekening 3). Noot: forceer!

4 Maak het kwartsglas schoon met een daarvoor geschikt middel. Gebruik altijd een zachte doek om het glas schoon te maken, voorzom krasjes.

5 Let bij herplaatsing van het kwartsglas in het huis op de juiste positie van de afdichtingsringen (P) en schuif het uiteinde van het kwartsglas voorzichtig in het opvangstuk (Q) (zie tekening 4). Noot: forceer!

Indien de behuizing of het elektrische gedeelte vervangen moet worden, dient de aarding eerst van de behuizing los gemaakt te worden. Bij het monteren van een nieuwe behuizing of elektrisch gedeelte, geïevee eerst het hoofdstuk Installatie en Demontage te lezen. Let erop dat u de diverse losse onderdelen van de aarding goed bewaart. Deze worden niet met een nieuwe behuizing of elektrisch gedeelte meegeleverd. Bij eventuele twijfel over de aansluiting, een erkende installateur raadplegen.

Bij het behuizing van het elektrische gedeelte vervangen moet worden, dient de aarding eerst van de behuizing los gemaakt te worden. Let erop dat u de diverse losse onderdelen van de aarding goed bewaart. Deze worden niet met een nieuwe behuizing of elektrisch gedeelte meegeleverd. Bij eventuele twijfel over de aansluiting, een erkende installateur raadplegen.

Technische specificaties	UV-C 15.000	UV-C 40.000	UV-C 75.000
Lamp TUV4P-SE-T5	16 Watt	40 Watt	75 Watt
UV-C (W)	3,9 Watt	15 Watt	25 Watt
UV-C (%) na 9.000 uur	75%	85%	80%
Badinhoud (L.)	15.000L	40.000L	75.000L
Max. doorstroom	7.200 l/h	20.000 l/h	30.000 l/h
Max. druk	3 bar	3 bar	3 bar

Garantievoorraarden

Het product is gedurende 24 maanden na aankoopdatum gegarandeerd tegen fabrieksfouten. De lamp, het kwartsglas en de starter vallen buiten de garantie. Garantieverlengingen kunnen alleen worden behaald als het product franco terug wordt gestuurd en voorzien is van een geldig aankoopbewijs. Garantiereparaties mogen uitsluitend door de leverancier worden uitgevoerd. Garantieaanspraken die veroorzaakt zijn door installatie- of bedieningsfouten worden niet erkend. Defecten die ontstaan door gebrekig onderhoud vallen ook niet onder de garantie. De leverancier is op geen enkele manier verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vervolg schade die door uitval van het apparaat ontstaat. Reclames op grond van transportbeschadigingen kunnen alleen geaccepteerd worden, wanneer de beschadiging bij aankomst door de expediteur of posterijen werd vastgesteld of bevestigt. Alleen dan is het mogelijk aanspraken t.o.v. de expediteur of posterijen te doen.

SPA & POOL Tech 15.000 - 40.000 - 75.000

E

Antes de proceder a la instalación de este aparato, le rogamos lea detenidamente estas instrucciones de uso.

Funcionamiento

En las lámparas UV-C se genera radiación UV-C de una longitud de onda de 253,7 nm, que tiene una acción bactericida. El Spa & Pool Tech garantiza agua limpia, fresca y clara de manera eficaz y ecológica. El agua pasa a través del aparato UV-C por medio de una bomba. En el aparato se somete el agua a la radiación UV-C de una longitud de onda de 253,7 nanómetros, producida por una lámpara especial. Esta radiación neutraliza las bacterias, virus y otros organismos primarios y detiene su reproducción. Gracias a la longitud del aparato el agua queda expuesta durante más tiempo a esta alta dosis de radiación. Además, el interior de acero inoxidable asegura la reflexión de la luz UV-C, lo cual aumenta el rendimiento hasta un 35% más. El interior de acero inoxidable va pulido electroliticamente, por lo que apenas se puede adherir la suciedad y, por tanto, la reflexión se mantiene al máximo. Gracias a Spa & Pool Tech se desinfectará el agua de su piscina de una manera eficaz y segura, conservando el agua una calidad excelente.

Ventajas del tratamiento UV-C:

- Proporciona agua fresca, limpia y clara
- Desinfeta el agua de una manera eficaz y segura
- Protege su piscina contra los gérmenes patógenos
- Mantiene a raya la formación de moho, bacterias y algas
- Permite reducir el uso de cloro y otros productos químicos en un 80%
- Evita elolor a cloro y la irritación de la piel y ojos (en polvo)
- Es mejor para el medio ambiente que los métodos tradicionales

Características del Spa & Pool Tech:

- Hasta un 35% más de caudal de UV-C por la reflexión
- Interior de acero inoxidable pulido electroliticamente, por lo que apenas se puede adherir la suciedad
- Lámpara UV-C/9.000 horas de servicio
- Facilidad de instalación y mantenimiento
- 2 años de garantía de fallos de fabricación
- La Spa & Pool Tech tiene conexión a tierra

Seguridad

Este aparato produce radiaciones nocivas. El contacto directo con los ojos y la piel puede ser peligroso. Por consiguiente, el funcionamiento de la lámpara de UV-C se deberá comprobar exclusivamente a través de las partes transparentes de la unidad.

- Si las piezas sufrieran algún desperfecto (especialmente en lo que se refiere al vidrio de cuarzo), no utilice el aparato.
- Si no circula el agua, desconecte el aparato.
- Para la conexión permanente a la red deberá cumplirse con las normas de la compañía eléctrica. En caso de duda sobre la conexión, consulte con un instalador homologado o con la compañía eléctrica.
- Durante los meses de invierno, por el peligro de congelación, se deberá retirar el aparato.
- El cable de esta unidad no se puede reemplazar. En caso de resultar dañado, deberá deshacerse del equipo completo.
- Después de desconectar el aparato la lámpara permanecerá todavía caliente unos 10 minutos.

Instalación de la conexión a tierra (dibujo 1)

- 1 Antes de montar el protector (F) en el perno (A), deberá primero pasar el cable (B) por el protector (F). Para ello, coloque el protector (F) a unos 10cm de distancia del extremo del cable de tierra (B).
- 2 Coloque el aro de apoyo (H) del cable (B) por encima del perno (A) que sobresale de la carcasa.
- 3 Coloque luego una arandela dentada (C), una tuerca hexagonal (D) y otra tuerca dentada (E) en el aro (H).
- 4 Fije el protector (F) por encima, de manera que quede un bucle de Ø 5cm.
- 5 Finalmente, coloque la contratuerca (G) en el perno (A).
- 6 Despues de colocar los distintos tornillos en el orden correcto en el perno de conexión a tierra (A), apriételo con una llave de tubo o de estrella del número 8. Procure no pasarse de vueltas o el protector podría agrietarse. (La tuerca transparente que va atornillada al final del perno (A) no tiene ninguna función, y puede tirarse.)

Instalación (dibujo 2)

Nunca sumerja este aparato en el agua. La instalación se realizará siempre fuera de la piscina. Asegúrese de que siempre circule agua por la unidad cuando esté encendida la lámpara.

1 Monte la unidad en el circuito por medio de los acoplamientos de tres piezas (I).

2 Monte la unidad con las abrazaderas (O) que se entregan con esta en un punto sólido y apriete el acoplamiento de tres piezas (I).

Asegúrese de que quede espacio suficiente (+/- 1 metro) para retirar la lámpara (K) el vidrio de cuarzo (M) para su cambio y/o mantenimiento.

3 Inserte la bombilla (K) en la lámpara blanca (L), empujela con cuidado dentro del cristal de cuarzo (M) para su cambio y/o mantenimiento.

4 Ponga la bomba en funcionamiento y compruebe el sistema en cuanto a circulación y fugas. Asegúrese de la posición correcta de las juntas de estanqueidad (P) tanto de las conexiones como del tubo de vidrio de cuarzo (véase el dibujo 2).

5 Introduzca la clavija del aparato de UV-C en un enchufe con puesta a tierra y provisto de un disyuntor de derivación a tierra. A través de las partes transparentes del aparato compruebe que se enciende la lámpara.

6 Para desconectar el aparato se deberá sacar la clavija del enchufe.

7 Deje aproximadamente 1 metro de distancia detrás de la unidad de UV-C para poder desmontar el aparato.

Desmontaje/Mantenimiento

Para los trabajos de mantenimiento/desmontaje desconecte siempre el aparato de la red eléctrica. El aparato deberá limpiarse 2 veces al año.

Sí se forman algas o aumentan los depósitos calcáreos, deberá limpiarse el tubo de vidrio de cuarzo (M) en el que va introducida la lámpara.

La lámpara especial deberá cambiarse al cabo de 9.000 horas de encendido. Limpie el interior de acero inoxidable con un cepillo suave.

1 Desenrosque los acoplamientos de tres piezas (I) y deje salir el agua del aparato.

2 Suelte el aparato la tuerca rosada con la lámpara y, en caso necesario, cambie la lámpara especial (K). Por tratarse de piezas muy vulnerables se requiere mucho cuidado.

3 Retire con cuidado el tubo de vidrio de cuarzo (M) con un destornillador grande y plano (véase el dibujo 3). ¡No lo fuerce nunca!

4 Limpie el tubo de vidrio de cuarzo con un producto adecuado. Utilice siempre un paño suave para la limpieza del vidrio, evitando rayarlo.

5 Al volver a colocar el tubo de vidrio de cuarzo en la carcasa, vigile que las juntas anulares (P) quedan en la posición correcta y deslice con cuidado el extremo del tubo de vidrio de cuarzo en la pieza receptora (Q) (véase el dibujo 4). ¡No lo fuerce nunca!

Si hay que cambiar la carcasa o la parte eléctrica, desconecte primero la conexión a tierra de la carcasa. Antes de montar una nueva carcasa o sección eléctrica, tire primero el aparato "Instalación y Desmontaje". Guarde en un lugar seguro las distintas piezas sueltas de la conexión a tierra. Estas piezas no se incluyen en una nueva carcasa o sección eléctrica. Si tiene alguna duda sobre la conexión, consulte a un instalador autorizado.

Especificaciones técnicas

	UV-C 15.000	UV-C 40.000	UV-C 75.000
Lámpara TUV 4P-SE T5	16 Vatios	40 Vatios	75 Vatios
UV-C (W)	3,9 Vatios	15 Vatios	25 Vatios
UV-C (%) después de 9.000 horas	75%	85%	80%
Capacidad de piscina (L)	15.000L	40.000L	75.000L
Circulación máxima	7.200 l/h	20.000 l/h	30.000 l/h
Presión máxima	3 bares	3 bares	3 bares

Condiciones de garantía

Este producto está garantizado contra fallos de fabricación durante un plazo de 24 meses a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre la lámpara, el cristal de cuarzo ni el cebador. Las incidencias relacionadas con la garantía sólo se podrán tramitar si el producto se devuelve franco de porte y acompañado de un justificante válido de la compra. Las reparaciones al amparo de la garantía sólo pueden ser efectuadas por el proveedor. Nuestra compañía no admitirá reclamaciones motivadas por errores de instalación o de manejo. También quedan excluidos de la garantía los defectos originados por un mantenimiento deficiente. El proveedor no asume ningún tipo de responsabilidad por los daños que se puedan provocar por el uso indebidu del producto. El proveedor no asume ninguna responsabilidad por daños indirectos ocasionados por falta del aparato. Las reclamaciones por daños de transporte sólo se aceptarán en el caso de que el transportista o la oficina de correos hayan comprobado o confirmado que se han producido efectivamente tales daños. Sólo en este caso se podrán formular reclamaciones al transportista o la oficina de correos.

SPA & POOL Tech 15.000 - 40.000 - 75.000

Prima di installare questo apparecchio, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Azione

Le lampade UV-C producono radiazioni UV-C con una lunghezza d'onda di 253,7 nm con azione antibatterica. L'apparecchio Spa & Pool Tech fornisce acqua pulita, fresca e trasparente in modo efficiente ed ecologico. L'acqua viene introdotta da una pompa attraverso l'apparecchio UV-C, dove viene esposta a raggi UV-C con una lunghezza d'onda pari a 253,7 nanometri, prodotti da una speciale lampada. Questi raggi neutralizzano batteri, virus e altri organismi primitivi, bloccandone la riproduzione. La lunghezza dell'apparecchio fa sì che l'acqua venga esposta particolarmente a lungo a questa dose elevata di radiazioni. L'acciaio inossidabile presente all'interno garantisce inoltre la riflessione dei raggi UV-C, con un aumento dell'efficienza fino al 25%. L'interno di acciaio inossidabile viene sottoposto ad una lucidatura eletrolitica che impedisce l'adesione della sporcizia e garantisce la massima riflessione. Grazie all'apparecchio Spa & Pool Tech l'acqua viene disinfezata in modo sicuro ed efficiente, mantenendo un livello di qualità ottimale.

Il trattamento con UV-C offre i seguenti vantaggi:

- Garantisce acqua fresca, pulita e trasparente
- Disinfetta l'acqua in modo sicuro ed efficiente
- Protegge la vasca dai ceppi di organismi patogeni
- Tiene sotto controllo la formazione di muffe, batterie e alghe
- Consente di ridurre dell'80% l'uso di cloro e di altre sostanze chimiche
- Previene l'odore di cloro e le irritazioni della pelle e degli occhi (arrossamenti)
- È più ecologico dei metodi tradizionali

Caratteristiche dell'apparecchio Spa & Pool Tech:

- Aumento fino al 35% della resa dei raggi UV-C grazie alla riflessione
- Interno di acciaio inossidabile sottoposto a lucidatura eletrolitica che impedisce l'adesione della sporcizia
- Lampada UV-C/9.000 ore di funzionamento
- Facilità di installazione e manutenzione
- 2 anni di garanzia sui difetti di fabbricazione
- Il prodotto Spa & Pool Tech è dotato di collegamento a massa

Sicurezza

Questo apparecchio produce radiazioni nocive. Il **contatto diretto può comportare pericoli per la pelle e per gli occhi.**

Controllare quindi il funzionamento della lampada UV-C esclusivamente attraverso i componenti trasparenti dell'unità.

- In caso di danni a componenti (in particolare al vetro in quarzo), l'apparecchio non dovrà essere più utilizzato.
- Se l'apparecchio non viene attraversato dal flusso d'acqua, spegnete.
- Per l'allacciamento permanente alla rete elettrica, bisognerà ottemperare alle norme dell'azienda erogatrice. In caso di dubbi riguardo al collegamento, consultate un elettricista certificato o l'azienda elettrica.
- Se durante i mesi invernali vi è pericolo di gelo, rimuovere l'apparecchio.
- Il cavo di questo apparecchio non può essere sostituito. In caso di danni occorre smaltire l'intero apparecchio.
- Dopo la disattivazione dell'apparecchio la spia rimane calda ancora per circa 10 minuti.

Installazione del collegamento a massa (Disegno 1)

- 1 Prima di montare il dispositivo di rilascio (F) sul bullone (A), fare passare il cavo (B) attraverso il dispositivo di rilascio (F). A questo scopo, posizionare il dispositivo di rilascio (F) sul bullone (A) proveniente dal corpo dell'apparecchio.
- 2 Fare passare l'anello finale (H) del cavo (B) su bullone (A).
- 3 Montare quindi una rondella elastica dentata (C), un dado esagonale (D), quindi un'altra rondella elastica dentata (E) sull'anello (H).
- 4 Fissare il dispositivo di rilascio (F) sullo stesso in modo da creare un'isola di 5 cm di diametro.
- 5 Al termine, montare il dado di sicurezza (G) sul bullone (A).

- 6 Una volta montate le varie viti nell'ordine giusto sul bullone di collegamento a massa (A), serrare quest'ultimo con una chiave a brugola (H) (il dado trasparente montato per ultimo sul bullone (A) non ha alcuna funzione e può essere gettato via.)

Installazione (Disegno 2)

Non immergere mai l'apparecchio sott'acqua, ma installarlo sempre fuori dal bagno. Quando la spia è accesa, accertarsi che attraverso l'unità scorra un flusso continuo di acqua.

1 Mediante i giunti in tre parti (I) montare l'unità nel circuito.

2 Montare l'unità con i morsetti (O) forniti in dotazione in un punto fisso e serrare il giunto in tre parti (I). Lasciare uno spazio sufficiente (+/- 1 metro) per smontare la spia (K) o il vetro al quarzo (M) per la sostituzione o la manutenzione.

3 Fissare la lampada (K) nel portalamppada bianco (L), inserirla delicatamente nel vetro al quarzo (M) e serrare manualmente il dado (N) sull'unità.

4 Azionare la pompa e controllare che il sistema funzioni correttamente e non presenti perdite. Verificare che le guarnizioni circolari di tenuta (P) si trovino nella posizione corretta a livello sia dei collegamenti, sia del vetro al quarzo (**vedere il disegno 2**).

5 Inserire la spina dell'apparecchio UV-C in una presa dotata di collegamento a massa e interruttore di protezione dalle perdite a massa. Controllare che la lampada sia accessa attraverso le parti trasparenti dell'apparecchio.

6 Per spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa.

7 Accertarsi che dietro all'unità UV-C rimanga circa 1 metro di spazio libero per lo smontaggio dell'apparecchio.

Smontaggio/Manutenzione

Per lo smontaggio o la manutenzione dell'apparecchio, bisognerà sempre interrompere l'alimentazione elettrica. L'apparecchio dev'essere pulito due volte all'anno. In caso di formazioni di alghe e/o depositi di calcare, bisognerà pulire il vetro al quarzo (M) in cui è inserita la lampada. La speciale lampada a raggi ultravioletti dovrà essere sostituita dopo 9.000 ore d'esercizio. Pulire la struttura interna di acciaio inossidabile con una spazzola morbida.

1 Allentare i giunti in tre parti (I) e lasciare fuoriuscire l'acqua dall'apparecchio.

2 Svitare il coperchio (N) con la lampada dall'apparecchio e sostituire la lampada speciale (K), se necessario. Queste operazioni dovranno essere effettuate con prudenza, poiché i componenti sono molto delicati.

3 Rimuovere con cautela il vetro al quarzo (M) mediante un cacciavite piatto grande (**vedere il disegno 3**). Non forzare in nessun caso.

4 Pulire il vetro al quarzo con un prodotto adatto. Utilizzare sempre un panno morbido e fare attenzione a non provocare graffi.

5 Quando il vetro viene rimontato nell'apparecchio, bisognerà fare attenzione al giusto posizionamento degli anelli di tenuta (P) e inserire delicatamente l'estremità del vetro al quarzo nella sede (Q) (**vedere il disegno 4**). Non forzare in nessun caso.

Se occorre sostituire l'alloggiamento o la parte elettrica, occorre prima staccare il collegamento a massa dall'alloggiamento. Quando si montano un nuovo alloggiamento o una nuova parte elettrica, si prega di leggere prima il capitolo installazione e smontaggio. Conservare in luogo sicuro i vari componenti sfusi del collegamento a massa. Essi non vengono forniti con il nuovo alloggiamento o la nuova parte elettrica. In caso di dubbi sul collegamento, consultarsi con un installatore autorizzato.

Dati tecnici

	UV-C 15.000	UV-C 40.000	UV-C 75.000
Lampada TUV 4P-SE 15	16 Watt	40 Watt	75 Watt
UV-C (W)	3,9 Watt	15 Watt	25 Watt
UV-C (%) dopo 9.000 ore	75%	85%	80%
Capacità della vasca (L.)	15.000 L	40.000 L	75.000 L
Potata massima	7.200 l/h	20.000 l/h	30.000 l/h
Pressione massima	3 bar	3 bar	3 bar

Condizioni di garanzia

Il prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di acquisto contro i difetti di fabbricazione. La lampada, il vetro al quarzo e il dispositivo di attivazione non sono coperti da garanzia. Le richieste di garanzia potranno essere prese in considerazione solamente se l'articolo sarà stato rispettato con sufficiente affrancatura, e corredata da validità ricevuta di acquisto. Le riparazioni in garanzia dovranno essere eseguite esclusivamente dal produttore. Le richieste di garanzia causate da errori di installazione o uso improprio non verranno onorate. Anche i difetti derivati da una manutenzione inadeguata non rientrano nella garanzia. Si declina ogni responsabilità per danni provocati da un uso improprio del prodotto. Il fornitore declina ogni responsabilità per i danni conseguenti a guasti dell'apparecchiatura. Si accettano esclusivamente reclami per i danni di trasporto accertati al momento della consegna dallo spedizioniere, dall'azienda ferroviaria o dall'ente postale. È possibile rivolgersi sullo spedizioniere o sull'ente postale soltanto in questo caso.

SPA & POOL Tech 15.000 - 40.000 - 75.000

P

Antes de instalar este dispositivo, leia com muito cuidado as instruções.

Ação

As lâmpadas UV-C geram radiação UV-C num comprimento de onda de 253,7 nm, que tem uma ação bactericida. O Spa & Pool Tech proporciona água limpa, fresca e transparente de uma forma eficaz e amiga do ambiente. A água é abastecida através da máquina UV-C, através de uma bomba. Aqui, a água é exposta a radiações UV-C com um comprimento de onda de 253,7 nanômetros, produzido por uma lâmpada especial. Esta radiação neutraliza bactérias, vírus e outros organismos primitivos, impedindo igualmente a sua reprodução. Devido ao comprimento da máquina, a água é exposta a esta dose elevada de radiação durante um período especialmente prolongado. Além disso, o interior em aço inoxidável é polido por meios electrolíticos, tornando difícil à sujidade prender-se e mantendo o reflexo ao máximo. Com o Spa & Pool Tech a água será desinfetada de forma eficaz e segura, proporcionando-lhe uma excelente qualidade de água.

Vantagens do tratamento UV-C:

- Proporciona água fresca, limpa e transparente
- Desinfeta a água de forma eficaz e segura
- Protege a banheira contra organismos patogénicos
- Mantém a formação de bolor, bactérias e algas sob controlo
- Impede o efeito de cloro e a irritação da pele e olhos (olhos vermelhos)
- Melhor para o ambiente do que os métodos tradicionais

Características do Spa & Pool Tech:

- Um máximo de 35% adicionais de UV-C produzido por reflexo
- Mecanismo interno em aço inoxidável de polimento electrónico, tornando difícil à sujidade fixar presa
- Lâmpada UV-C 9.000 horas de utilização
- Instalação e manutenção muito simples
- Garantia de 2 anos sobre defeitos de produção
- O dispositivo Spa & Pool Tech tem ligação à terra

Segurança

Este aparelho produz radiação perigosa. O contacto directo pode ser perigoso para os olhos e a pele. Por isso, verifique sempre o funcionamento da lâmpada UV-C exclusivamente por via dos acessórios transparentes da unidade.

- Não utilize o aparelho se alguma das suas peças estiver danificada (em especial, o vidro de quartzo).
- Desligue se a água não circular através do aparelho.
- Deve aplicar-se os regulamentos de segurança eléctrica se o aparelho for ligado de modo permanente à rede eléctrica. Se tiver dúvidas sobre a instalação, contacte um electricista profissional ou a empresa fornecedora de electricidade.
- Durante os meses de inverno, quando há o perigo de congelamento, desligue o aparelho.
- O cabo deste dispositivo não pode ser substituído. Se o cabo se danificar, deve destruir a totalidade do dispositivo.
- A lâmpada permanece quente durante cerca de 10 minutos depois de desligar o aparelho.

Ligação à terra (peça desenhada 1)

- 1 O cabo (B) deve passar pelo protector (F) antes da instalação do último no perno (A). Isto é feito colocando o protector (F) a cerca de 10 cm do enel final (H) do cabo de terra (B).
- 2 Coloque o anel final (H) do cabo (B) sobre o perno (A) que sai da caixa.

- 3 A seguir coloque uma anilha dentada (C), porca sextavada (D) e, depois, outra anilha dentada (E) no anel (H).
- 4 Aperte o protector (F) no topo para que dore origem a um laço de Ø 5cm.
- 5 Finalmente, coloque a porta de reteção (G) no perno (A).

- 6 Se as diversas portas forem colocadas na sequência correcta no perno de ligação à terra (A), este pode, então, ser apertado com uma chave aberta ou uma chave em estrela número 8. Verifique se não aplica demasiado aperto porque, se o fizer, pode partir o protector.
- (A porta transparente a apertar em último lugar ao perno (A) deixou de ter qualquer função e, por isso, pode ser eliminada)

Instalação (peça desenhada 2)

Este aparelho nunca deve ser colocado na água. Instale sempre fora da banheira. Se a lâmpada estiver acesa,

certifique-se de que há sempre água a circular na unidade.

1 Coloque a unidade com os acoplamentos de três peças (I) no circuito.

2 Monte a unidade com os grampos do tubo (O) (fornecidos com o aparelho) num ponto de instalação permanente e aperte o acoplamento de três peças (I). Certifique-se de que há espaço suficiente (+/-1 m) para retirar a lâmpada (K)/vidro de quartzo (M) para trabalhos de substituição e/ou manutenção.

3 Coloque a lâmpada (K) no suporte da lâmpada branca (L), deslize-a com cuidado para o vidro de quartzo (M) e aperte a tampa (N) com os dedos na unidade.

4 Ligue a bomba e verifique a circulação do sistema e se há fugas. Seguidamente, verifique se as vedações (P) estão correctamente posicionadas, tanto nas ligações como no vidro de quartzo (consulte a peça desenhada 2).

5 Ligue o cabo eléctrico do aparelho UV-C a uma tomada eléctrica com terra e interruptor de fuga à terra. Verifique se a lâmpada acende, pode verificar através das peças transparentes da tomada do aparelho.

6 O aparelho é desligado retirando-se a ficha da tomada eléctrica.

7 Certifique-se de que deixa um espaço de aproximadamente 1 metro atrás do dispositivo UV-C para posteriores operações de desmontagem.

Desmontagem/Manutenção

Durante as manutenções de montagem desligue sempre a corrente eléctrica. É necessário limpar o aparelho duas vezes por ano. Se houver formação de alhas ou excamas de calcário no tubo de vidro de quartzo (M) que contém a lâmpada, deve limpá-la. A lâmpada especial deve ser substituída após 9.000 horas de funcionamento. Limpe o interior de aço inoxidável com uma escova macia.

1 Desaperte os acoplamentos de três peças (I) e deixe a água sair do aparelho.

2 Rode a tampa (N) que contém a lâmpada para a retirar do aparelho e substitua a lâmpada especial (K) caso seja necessário. Manuseie com cuidado porque são peças muito delicadas.

3 Com cuidado, retire o vidro de quartzo (M) com uma grande chave de fendas plana (consulte a peça desenhada 3). Não force nunca!

4 Limpe o vidro de quartzo com um líquido adequado. Utilize sempre um pano macio para limpar o vidro de modo a evitar que este quebre riscado. 5 Ao voltar a colocar o vidro de quartzo no respectivo local, certifique-se de que é colocado correctamente nas vedações (P), cuidadosamente, deslize a extremidade do vidro de quartzo para a guia de recepção (Q) (consulte a peça desenhada 4).

Se a caixa ou a secção eléctrica tiver de ser substituída, deve desligar primeiramente a ligação à terra da caixa. Ao montar uma nova caixa ou secção eléctrica, leia primeiro "Instalação e Desmontagem". Certifique-se de que mantém correctamente as várias partes da ligação, consulte um electricista habilitado. Fornece com uma nova caixa ou secção eléctrica. Se houver alguma dúvida sobre a ligação, consulte um electricista habilitado.

Características técnicas

	UV-C 15.000	UV-C 40.000	UV-C 75.000
Lâmpada TUV 4P-SET5	16 Watt	40 Watt	75 Watt
UV-C (W)	3,9 Watt	15 Watt	25 Watt
UV-C (%) após 9.000 horas	75%	85%	80%
Volume do balneário (L.)	15.000L	40.000L	75.000L
Circulação máxima	7.200 l/h	20.000 l/h	30.000 l/h
Pressão máxima	3 bar	3 bar	3 bar

Condições de garantia

O prazo de garantia do produto é de 24 meses a contar da data de aquisição e a garantia cobre todas as anomalias de fábrico. A lâmpada, o vidro de quartzo e o arrancador não estão cobertos pela garantia. As reclamações relacionadas com as garantias só podem ser tratadas se o produto for devolvido com portes pagos e acompanhado de uma prova válida de aquisição. As reparações ao abrigo da garantia só podem ser realizadas pelo fornecedor. O fornecedor não honrará as reclamações ao abrigo da garantia relativamente a problemas resultantes de erros de instalação ou funcionamento. As anomalias provocadas pela falta de manutenção também não estão abrangidas pela garantia. O fornecedor não é de forma nenhuma responsável pelos danos resultantes da utilização incorrecta do produto. O fornecedor não assume a responsabilidade pelos danos indirectos resultantes da falha da unidade. As reclamações relacionadas com danos provocados durante o transporte só são aceites se os danos forem verificados e confirmados pela respectiva empresa de transporte, companhia de caminhos-de-ferro ou Correios, entrega das mercadorias. Só então será possível reivindicar contra a empresa de transporte, companhia de caminhos-de-ferro ou Correios.

SPA & POOL Tech 15.000 - 40.000 - 75.000

DK

Læs denne brugsanvisning grundigt før De installerer dette apparat.

Virkninger

I UV-C-lamperne genereres der UV-C-stråler med en bølgelet længde på 253,7 nm, som har en bakteriedreende virkning. Spa & PoolTech sikrer rent, frisk, rent og klart vand på en effektiv og miljøvenlig måde. Ved hjælp af en plume føres vandet gennem UV-C-apparatet. Her udsættes vandet for UV-C-stråling med en bølgeletængde på 253,7 Nanometer, der frembringes af en speciel lampe. Denne stråling neutraliserer bakterier, virusser og andre primitive organismer og standser formeringen af dem. Takket være apparetets længde udsættes vandet i elektra lang tid for denne høje dosis stråling. Ydermere sørger det indvendige af rustfrit stål for reflektering af UV-C-strålen, således at effektiviteten øges med op til 35%. Interiøret i rustfrit stål er blevet elektrolytisk poleret, så det er så godt som umuligt, at urenheder kan sætte sig fast, og reflekteringen forbliver således optimal. Takket være Spa & Pool Tech desinficeres vandet til stadighed på en effektiv og sikker måde, og vandets kvalitet er derfor altid i top.

Fordele ved UV-C-behandling:

- Sikrer frisk, rent og klart vand
- Desinficerer vandet på en effektiv og sikker måde
- Beskytter bassinet eller badet mod sygdomskim
- Holdes miljø-bakterie- og algdannelse under kontrol
- Kan reducere brugen af klor og andre kemikalier med 80%
- Hindrer klorligning og irritation af hud og øjne (prote øjne)
- Bedre for miljøet, sammenlignet med traditionelle metoder

Egenstæder ved Spa & Pool Tech:

- Optil 35% mere UV-C stråling takket være reflektning
- Interiøret af elektrolytisk poleret rustfrit stål, så urenheder stort set ikke kan sætte sig fast
- UV-C lampe 9.000 præsumer
- Ukompliceret installation og vedligeholdelse
- 2 års garanti på fabrikationsfejl
- Spa & Pool Tech er jordet

Sikkerhed

Denne enhed producerer farlig stråling. Direkte kontakt kan være skadelig for øjne og hud. UV-C-lampens funktion må derfor kun kontrolleres fra de gennemsigtige dele af enheden.

- Undgå brug af enheden, hvis nogen del heraf er beskadiget (dette gælder særligt kvarsglaset).
- Afbyrd enheden hvis der ikke er vand gennemstrømning.
- Føls sikkerhedsanvisningenne for elektricitet, hvis enheden anvendes permanent tilsluttet den elektriske hovedledning. Hvis du er i tvivl om installationen, bør du kontakte en professionel elektriker.
- Fjern enheden i vintermånedene, hvor der er risiko for frostvej.
- Ledningen til apparatet kan ikke udskiftes. Hvis ledningen beskadiges, skal hele apparatet kasseres.
- Når apparatet er blevet slukket, vedbliver lampen med at være varm i cirka 10 minutter.

Installation af jordring (Tegning 1)

- 1 Før trækfæstningen (F) monteres på bolten (A), skal kablen (B) først trækkes gennem trækfæstningen (F). Det gør man ved at anbringe trækfæstningen (F) ca. 10 cm fra enden af jordringsskablen (B).
- 2 Ringen (H) lægges på kablen (B), som kommer ud af huset.
- 3 Sæt delesteren en stienefederskive (C), sekskantsmutteren (D) og en stienefederskive (E) på ringen (H).
- 4 Fastgør trækfæstningen (F) ovenpå, så der er en sløjfe med 0,5 cm.
- 5 Til sidst skrues låsemotrikken (G) på bolten (A).
- 6 Når de forskellige ting er sat på jordingsbolten (A) den rigtige rækkefølge, kan motrikken (G) strammes til med en gaffel- eller ringnagle (Den gennemsigtige motrik, som blev sat sidst på bolten (A), har ikke nogen funktion og kan smides væk.)

Montering (Tegning 2)

Enheden må altid lægges i vandet. Skal altid installeres uden for bassinet. Sorg for, at der altid strømmes vand gennem apparetet, når lampen er tændt.

- 1 Monter enheden ved hjælp af de medfølgende tredelte koblinger (I) i kredsløbet.
- 2 Monter enheden ved hjælp af de medfølgende tredelte koblinger (I) til. Sorg for, at der er plads nok (ca. 1 meter) til, at lampen (K)/kvarsglaset (M) kan tages af i forbindelse med udskiftning og/eller vedligeholdelse.
- 3 Sæt lampen (K) i den hvide lampeholder (L), skyd den forsigtigt i kvarsglaset (M) og spænd mottrikken (N) fast på apparetet med hånden.
- 4 Start pumpen og kontrollér systemet for gennemstrømning og utætheder. Vær her opmærksom på, at pakningerne (P) sidder rigtigt, både ved tilslutningen og ved kvarsglaset (se fig. 2).
- 5 Sæt stikket til UV-C-enheten i en stikkontakt med jord tilsluttet over et hif/hif relæ. Kontroller gennem de gennemsigtige dele, om lampen lyser.

- 6 Enheden slukkes ved at fjerne stikket fra kontakten.

- 7 Sorg for, at der er ca. 1 meter fri blads bag UV-C enheden for at kunne afmontere apparetet.

Afmontering/Vedligeholdelse

- 1 Afbrud altid strømmen under vedligeholdelse/afmontering. Enheden skal renses to gange om året. Hvis der er alger eller kalkaflejringer på kvarsglaset (M), hvori pæren er, skal dette renses. Specialpæren skal udskiftes efter 9.000 timer. Det indvendige af rustfrit stål rengøres ved hjælp af en blod borste.
- 2 Løsn de tredelte koblinger (I) og lad vandet strømme ud af enheden.
- 3 Drej låget til lampen af enheden og udskift specialepæren (K), hvis dette er nødvendigt. Vær forsigtig – delene er skræbelige.
- 4 Fjern kvarsglaset (M) forsigtigt, f.eks. en stor blad skruetrækker (se fig 3). Brug altid vold!
- 5 Når glasset i beholderen skal udskiftes, bør det altid sikres, at det nye glas placeres korrekt på pakningerne (P) og skyd forsigtigt enden af kvarsglaset i riflen (Q) (se fig. 4). Brug altid vold!

Hvis huset eller den elektriske del skal udskiftes, skal jordningen først løernes fra huset. Før der monteres nyt hus eller elektrisk del, skal man læze afsnittet Installation og Demontering. Pas på, at de forskellige dele til jordningen ikke bliver væk. De følger nemlig ikke med nyt hus eller elektrisk del. Er man i tvivl om den elektriske tilslutning, bør man kontakte en autoriseret elinstallator.

Tekniske specifikationer	UV-C 15.000	UV-C 40.000	UV-C 75.000
Lampe TUV 4P-SE-T5	16 Watt	40 Watt	75 Watt
UV-C (W)	3,9 Watt	15 Watt	25 Watt
UV-C (%) after 9.000 timer	75%	85%	80%
Bade inhold (L.)	15.000L	40.000L	75.000L
Maks. Gennemstrømning	7.200 l/h	20.000 l/h	30.000 l/h
Max. pressure	3 bar	3 bar	3 bar

Garantie conditions

Dette produkt garanteres mod produktionfejl fra fabrikken i en periode på 24 måneder fra salgsdagen. Lampen, kvarsglaset og staterten er ikke dækket af garantien. Eventuelle klager i forbindelse med garantien behandles kun, hvis de følger gyldigt købsbevis med produktet. Reparationer udført under garantien kan kun udføres af forhandleren. Vi garanterer ikke for eventuelle klage, der måtte opstå som følge af installerings- eller anvendelsesfejl. Eventuelle skader som følge af dårlig vedligeholdelse er heller ikke omfattet af garantien. Forhandleren er på ingen måde ansvarlig for skader, der måtte opstå ved fejlagtig anvendelse af produktet. Garantien omfatter udelukkende selve produktet og ikke nogen form for følgeskader. Reklamationer på grund af transportsbeskadigelser accepteres kun, hvis beskadigelsen er blevet konstateret eller bekræftet ved speditorens eller postvægnets aflevering. Kun da kan man gøre krav gældende over for speditoren eller postvægnet.

(Den gennemsigtige motrik, som blev sat sidst på bolten (A), har ikke nogen funktion og kan smides væk.)

SPA & POOL Tech 15.000 - 40.000 - 75.000

S

Läs denna bruksanvisning noga innan du installerar apparaten.

Verkan

I UV-C-lamporna ålstras en UV-C-strålning på 253,7 nm golflängd, vilket sörjer för en bakteriedödande verkan. Spa & Pool Tech sörjer på ett effektivt och miljövänligt sätt för rent, friskt och klart vatten. Vattnet matas med en pump till UV-C-apparaten. Där exponeras det för UV-C-besträckning med en väglängd på 253,7 nanometer vilket ålstras av en speciallampa. Strålningen neutralisera bakterier, virus och andra primitiva organismer samt stoppar deras förplantning. Genom apparatens lång exponering extra länge för denna höga strålingstdosis. Dessutom svärs innersidan av rostfritt stål för reflektioner av UV-C ljuset så att effektiiviteten ökas upp till 35%. Innervändan av rostfritt stål är elektrolytiskt polerat så att smuts knappast kan fasta sig vid den och reflektionen förblir därfor maximal. Tack vare Spa & Pool Tech kommer ditt vatten att på ett effektivt och säkert sätt desinficeras och bibehåller du en förträfflig vattenkvalitet.

Fördelar med UV-C behandling:

- Sörjer för friskt, rent och klart vatten
- Desinficrar vattnet på ett effektivt och säkert sätt
- Skyddar din bassäng mot sjukdomsalstrande mikrober
- Håller möge-, batterie- och algbildning under kontroll
- Användningen av kor och andra kemikalier kan minskas med 80%
- Förbygger klorlukt och irritation på huden och i ögonen (röda ögon)
- Bättre för miljön i jämförelse med traditionella metoder

Egenskaper hos Spa & Pool Tech:

- Upp till 35% högre UV-C effektivitet genom reflektion
- Elektrolytiskt polerat rostfritt stål invärdigt så att smuts knappas kan fasta sig
- UV-C lampor 9.000 timmar lyftid
- Enkel installation och enkelt underhåll
- 2 års garanti på fabrikstel
- Spa & Pool Tech är jordad

Säkerhet

Denna utrustning framställer **farlig besträckning - Direkt kontakt kan vara farlig för ögon och hud. Kontrollera därför effekten från UV-C-lampan enbart via enhetens transparenta delar.**

- Använd inte utrustningen, om delar har skadats (särskilt kvartsglaset).
- Stäng av om inget vatten går igenom utrustningen.
- Elektricitetssäkerhetessämlingserna måste tillämpas, om utrustningen ständigt är anslutnen till de elektriska ledningarna. Om du tvekar om installationen, var god och kontakta en yrkeselektriker eller elverket.
- Avlägsna utrustningen under vintermånaderna, då det råder frostfrid.
- Apparatens kabel kan inte bytas ut. Om kabeln är skadad måste hela apparaten kasseras.
- Lampan fortsätter att vara varm cirka 10 minuter efter att apparaten har stängts av.

Installation jordningen (illustration 1)

- 1 Innan lässprennen (F) monteras på bulten (A) ska kabeln (B) föras genom lässprennen (F). Du kan göra detta genom att placera lässprennen (F) cirka 10 cm från jordningskabelns slut.
- 2 Trä kabelfins (B) ändring (H) på bulten (A) som sticker ut ur hölet.
- 3 Trä sedan på en läshöft (C), sekantlig läsmutter (D) och ännu en läshöft (E) på ringen (H).
- 4 Sätt på lässprennen (F) överallt så att det uppstår en öglå på 0,5cm.
- 5 Fäst ifttslut läsmuttern (G) på bulten (A).
- 6 Om de olika skruvarna har fästs i rätt ordning på jordningshulten (A) kan den nu dras åt med en (skiftnyckel nummer 8. Se till att bulten inte dras åt för hårt, då kan lässprennen skadas.
- (Den genomskinliga muttern som skruvats fast sätts på bulten (A) har inte längre någon funktion och kan kastas bort).

Installering (Illustration 2)

Denna utrustning får aldrig sänkas i vattnet. Installera alltid denna utrustning utanför bassängen. Se till att det alltid strömmar vatten genom enheten då lampan lyser.

- 1 Montera enheten med hjälp av de tredelade kopplingarna (I) inom kretsen.
- 2 Montera enheten med medlevererade rötkännor (O) på en fast plats och dra åt den tredelade kopplingen (I). Se till att det finns tillräckligt mycket utrymme (ca 1 meter) över så att lampan (K) /kvartsglaset (M) kan tas bort för byte ocheller underhåll.

- 3 Fätlampan (K) i den vita lampihållaren (L), sköt försiktigt in den kvartsglaset (M) och dra åt muttern (N) för hand på apparaten.
- 4 Sätt i gång pumpen och kontrollera systemet på strömgennomföring och läckage. Varninga med rätt läge för latringsringarna (P), både vid anslutningarna och vid kvartsglaset (se illustration 2).

- 5 Stick UV-Capparatenets stikkontakt, ett vägguttag med jordning och försedd med en jordfelsbrytare. Kontrollera genom apparatens transparenta del så att lampan lyser.
- 6 Utrustningen slägs av, genom att kontakten avlägsnas från det elektriska urtaget.
- 7 Se till att det finns cirka 1 meters frätt utrymme bakom UV-C-enheten så att den kan monteras isär.

Nedmontering/Underhåll

Vid nedmontering/underhåll måste den elektriska strömmen alltid brytas. Utrustningen bör rengöras två gånger om året. Om alger eller kalkbildung befinner sig på kvartsglaslastuben (M), som omger lampan, måste det tängjöras. Den särskilda lampan måste ersättas efter 9,000 timmar. Innandelen av rostfritt stål rengörs med en mjuk borste.

- 1 Vrid loss den tredelade kopplingen (I) och lät vattnet rinna ut ur apparaten.
- 2 Vrid lamplocket (N) från utrustningen och ersätt den särskilda lampan (K), om det behövs. Var god och handskas varsamt, då dessa delar är mycket omtyrliga.
- 3 Avlägsna försiktigt kvartsglaset (M), t ex. med en stor flat skruvmejsel (se illustration 3). Bräck aldrig!
- 4 Rengör kvartsglaset med lämpig lösning. Använd alltid en mjuk trasa till att rengöra glaset för att hindra repor.
- 5 Då du satt tillbaka kvartsglaset i foträt, försäkra dig om, att det placeras riktigt i försäglingarna (P) och skjut kvartsglaset försiktig i i uppfangardelen (Q) (se illustration 4). Bräck aldrig!

Om hölet eller den elektriska delen måste bytas ut, ska jordningen först lossas från hölet. Läs avsnittet om Installation och Demontering innan du monterar ett nytt höle eller en ny elektrisk del. Om du inte följer uppstår vid anslutningen, rådfråga en godkänd installatör. Om hölet eller den elektriska delen måste bytas ut, ska jordningen först lossas från hölet. Läs avsnittet om Installation och Demontering innan du monterar ett nytt höle eller en elektrisk del. Se till att du sparar eventuella lösa delar som hör till jordningen. Dessa levereras inte med ett nytt höle eller en elektrisk del. Om du inte följer uppstår vid anslutningen, rådfråga en godkänd installatör.

Tekniska specifikationer	UV-C 15.000	UV-C 40.000	UV-C 75.000
TUV 4P-SE 15 Lampa	16 Watt	40 Watt	75 Watt
UV-C (W)	3,9 Watt	15 Watt	25 Watt
UV-C (% after 9.000 timmar)	75%	85%	80%
Bassänginnehåll (L)	15.000L	40.000L	75.000L
Max. Genomflöde	7.200/l/h	20.000/l/h	30.000/l/h
Max. tryck	3 bar	3 bar	3 bar

Garanti villkor
Produkten är garanterad i 24 månader från försäljningsdagen mot fabrikationsfel. Lampan, kvartsglaset och starten täcks inte av garantin. Reklamationset beträffande garantier kan endast behandlas, om produkten skickas tillbaka, efter att postutgårderna betalats, och produkten åtföljs av ett giltigt köpbevis. Garantireparationer får endast utföras av leverantören. Vi godkänner inte garantireklamationer, som härrör från felaktig installation eller skötsel. Skador, som härrör från misskössel täcks heller inte av garantin. Leverantören är ingalunda ansvarig för skador, som är resultat av felaktig användning av produkten. Leverantören kan inte bärta något ansvar för felaktiga som kan uppstå genom avbrott från apparaten. Reklamatorer beröende på transportskada kan bara accepteras om skadan har blivit fastställd och bekräffat av speditören, järnvägen eller posten beteende på varans transportväg. Bara då är det möjligt att göra anspråk på speditör eller

SPA & POOL Tech 15.000 - 40.000 - 75.000

TR

Cihazı monte etmeden önce, lütfen dikkatli bir şekilde talimatları okuyunuz.

Etili: UV-C lambaları 253,7 nm dalga boyundan UV-C radyasyonu üretir, bunun da bakterisidal bir etkisi vardır.

Spa & Pool Tech ve temizleme cihazları su ile çevreye doz konularında temiz, raze ve benek su temini eder. Su beslemesi UV-C makineleri / ünitesi içindeki bir pompa vasıtıyla yapılır. Burada, özel bir lamba taraflarından üretilen 253,7 nanometre dalga boyunda UV-C radyasyonuna tabi tutulur. Bu radyasyon bakterileri, virusleri ve difteri primatif organizmaları öldürmektedir ve bunların üremesini engeller. Su, makine/ünitenin uzunluğundan dolayı bu yüksük radyasyon dozuna özellikle uzun süreler tabi tutulur. Ayrıca pastanamaz çelik dahili yüzey UV-C ışını yansıtarak, verimli %35 oranına kadar yükseltir. Pastanamaz çelik dahili yüzey elektrilikli olarak pastanamaz olup, kırın yapmasını zorlaştırır ve yaşasın maksimum seviyede tutar. Spa & Pool Tech ile suyunuz etkin ve güvenli olarak dezenfekte edilir ve mükemmel su kalitesi sağlanır.

UV-C cihazlarının avantajları:

- Taže, temiz ve perlek su safları.
- Sujui etkin ve güvenli bir şekilde dezenfekte eder.
- Havuzunu patojenlik organizmlere karşı korur.
- Küf, bakteri ve yosun onarımı kontrol altında tutar.
- Klor kokusunu ve çidin ve gözlerin (kızarmamasını) tarihik olmasını engeller.
- Çevre içi geleneksel metotlardan daha iyidir.

Spa & Pool Tech Karakteristikleri:

- Yansıma ile %35'e kadar daha çok UV-C üretimi.
- Elektrikli olarak pastanamaz çelik dahili mekanizma/yaşasıcı ile dahili yüzeye kırın yapmasını güçleştirir.
- UV-C lambası 9,000 yarma saatı.
- Basit kurulum ve bakım.
- Üretim hatalarına karşı 2 yıl garanti.
- Spa & Pool Tech cihazı topraklanmıştır.

Güvenlik

Bu cihaz teknik radyasyon üretir: Direkt temas, gözler ve cildde zararlı olabilir. Dolayısıyla UV-C lambasının çalıp çalınmadığını sadece ünite üzerinde saydam aksesuarlar üzerinden kontrol edin.

- Cihaz iğinden geçip pedi zamanı cihazın kullanımını (özellikle de kuvars camda bir sorun oldu) takırdı.

- Cihaz elektrik prizine sürekli takılı kalması halinde, elektrikle emniyet yönetmenlerinin uygulanması gereklidir. Baflantılar hakkında

bir uyarı izlendiği takdirde, bir yekilli elektrikçi ya da elektrik teknisyenini lütfen temin edin. Cihazın bir parçasında arızaya neden olduğu takırdı, cihazı kırılsayın ve devreden çıkarın.

- Cihaz kapatıldıktan yaklaşık 10 dk. sonra yada lamba sıcaklığını kontrol edin.

- Bu cihazın kablosu deficitirinlemez. Kablonun hasar görmesi durumunda tüm cihazın imha edilmesi gereklidir.

Topraklama montajı (ekil 1)

1 Kablo tutucuyu (F) cihaza (A) üzerine monte etmeden önce kablonun (B) kablo tutucu (F) içerisinde geçirilmesi gereklidir.

Bunu kablo tutucuya (F) toplaklama kablosunun (B) ucundaki halkanın (H) 10 cm uzafına yerleştirek yapabilirsiniz.

2 Kablonun (B) ucundaki halkayı (H) yuvalan çikan çavatının (A) üzerine yerleştirin.

3 Arından oluklu rondelayı (C), altıgen somunu (D) ve bir difter oluklu rondelayı (E) halka (H) üzerine yerleştirin.

4 Kablo tutucuyu (F) üstten sıkarak Ø 5cm büyütüklerinde bir sarım oluşturun.

5 Son olarak kilit somunu (G) cihaza (A) üzerine yerleştirin.

6 Topraklama kablosu (A) üzerinde faktör somunları doftan sıradıa yerleştirilirse ingiliz anahatı veya 8 numara yıldız anahatları ile sıkıştırılabilir. Fazla sıkıştırmağa özen gösterin ve aksa halde kablo tutucu kırılabilir.

(Cihazı üzerine takılı transparan somunun bir iğlevi yoktur ve çıkartılabilir).

Kurulum (ekil 2)

Bu cihaz asla su içine konulmamalıdır. Her zaman banyo duvana kurulmalıdır. Lamba açık olduguunda ünite içinden mutlaka su getirilmesi enin olun.

1 Üniteyi terevredeki üç-parçalı mankon (I) ile kurun.

2 Üniteyi (sette verilen) boru tespiti elementleri (O) ile, dalmış kurulum noktasında kurun ve üç-parçalı mankonu (I) sıkı tutun. Parça definişiklini ve/veya bakım intimaline karşı (+/- 1 m.), lamba (K) kuvars camı (M) çıkarmak için yetenece boluk kalmasını sağlayın.

3 Lambayı (K) dikkate kavurarak quatz cam (M) içerişine yerleştirin, daha sonra lambayı beyaz renkli lamba duvana (L) takın ve kapağı (N) elinizle gevireerek üniteye oturun.

4 Pompay (çalkutun), sistem akum ve bir süzdürme olnadığını kontrol edin. Sona contaların (P) hem baflantı noktalarında hem de kuvars camda dofü olarak yerleştirmenin kontrol edin (bkz. ekil 2).

5 UV-C cihazının elektrik kablosunu, toplaklama baflantısı olan toplaklı bir prize takın. Lambanın yandığını kontrol edin, bu, cihaz tizerindeki saydam aksesuarları üzerinden görebilir.

6 Cihaz, fırın prizden çektilmesi ile kapanır.

7 Daha sonraki söküme iddeleri için, UV-C cihazının arkasında yaklaşık 1 metrelük bir bodruk bırakmayı unutmayın.

Cihazın Sökülmesi/Bakım

Cihazın sökülmemesi/bakımı esnasında elektrik baflantılarını her zaman kesin. Cihazın yolda iki kere temizlenmesi gereklidir. Lambabayı harindan kuvars cam (üç (M)) içine yosun ya da kireç tortusu birkımesi meydana geldiğinde takırdı, bunların temizlenmesi gereklidir. Bu özel lamba 9,000 saat sonunda defiftirilmesidir. Pastanamaz çelik iç yüzeyleri yumruk bir firça ile temizleyin.

1 Üç-parçalı manonların (I) vidalarını çakın ve suyun cihazdan tahlıyesini sağlayın.

2 Lambabayı harindan basılı (N) cihazdan gevireerek çakın ve gerekli takırdı ile defiftirin. Bunalı çok hassas parçaları olduguundan iki tenehernizi lütfen çok dikkatli olarak yapınız.

3 Kuvars camı (M) büyük ve düz ucu bir tornavida ile dikkatle çakın (bkz. ekil 3). Asla zorlamayın!

4 Kuvars camının ucu bir solşılık ile temizleyin. Çırık plammasının önlenmesi için cam her zaman yumusak bir bezde silin.

5 Kuvars camı mahfazada defiftirin, kontaların (P) üzerinde dofü olarak yerleştirmenin safiyin ve kuvars camın ucunu yuva kılıvuzuna (Q) dikkate kaydırın (bkz. ekil 4).

Eğer gövde ya da elektriksel bölümlü sökülmemesi gereklidir. Yeni gövde yada elektriksel bölüm montaj esnasında, lütfen önce "Montaj ve Sökme" bölümünü okuyunuz. Topraklama ünitesinin mühälif parçalarını sakaldırmadan emin olunuz. Buparçaların veni gövde ve elektriksel bölüm ile birlikte safılmamaktadır. Eger baflantı ile ilgili herhangi bir ürüphe varsa, uzman bir elektrikçiye danunuz.

Eğer gövde ya da elektriksel bölümün sökülmemesi gereklidir. Yeni gövde yada elektriksel bölüm montaj esnasında, lütfen önce "Montaj ve Sökme" bölümünü okuyunuz. Topraklama ünitesinin mühälif parçalarını sakaldırmadan emin olunuz. Buparçaların veni gövde ve elektriksel bölüm ile birlikte safılmamaktadır. Eger baflantı ile ilgili herhangi bir ürüphe varsa, uzman bir elektrikçiye danunuz.

Teknik özellikler

TÜV 4P-SE-TS

UV-C (W)

9,000 saatten sonra UV-C

Havuz içi fırıfı (L.)

İçerisinden maksimum akıç

Maksimum basınç

1 Kablo tutucuyu (F) cihaza (A) üzerine monte etmeden önce kablonun (B) kablo tutucu (F) içerişinden geçirilmesi gereklidir.

Bunu kablo tutucuya (F) toplaklama kablosunun (B) ucundaki halkanın (H) 10 cm uzafına yerleştirek yapabilirsiniz.

2 Kablonun (B) ucundaki halkayı (H) yuvalan çikan çavatının (A) üzerine yerleştirin.

3 Arından oluklu rondelayı (C), altıgen somunu (D) ve bir difter oluklu rondelayı (E) halka (H) üzerine yerleştirin.

4 Kablo tutucuyu (F) üstten sıkarak Ø 5cm büyütüklerinde bir sarım oluşturun.

5 Son olarak kilit somunu (G) cihaza (A) üzerine yerleştirin.

6 Topraklama kablosu (A) üzerinde faktör somunları doftan sıradıa yerleştirilirse ingiliz anahatı veya 8 numara yıldız anahatları ile sıkıştırılabilir. Fazla sıkıştırmağa özen gösterin ve aksa halde kablo tutucu kırılabilir.

(Cihazı üzerine takılı transparan somunun bir iğlevi yoktur ve çıkartılabilir).

Ürün, fabrika üretim hatalarına karşı satıcı tarafından 24 ay garantiliidir. Lamba, kuvars bardak ve baflatma terribatlı garanti kapsamında defiftir. Garanti ile ilgili şikayetler, türünün idemiyeti yapılmış postayla ve geçerli satın alma belgesiyle birlikte getirilebilir. Garanti kapsamındaki onarımlar sadexe te-darikçi tarafından gerçekleştirilebilir. Kurulum ya da kileme hatlarında iletir gelmesi muhtemel garanti taleplerine karisılık verilmeyecektir. Küti bakımından iletir gelmesi muhtemel arızalar da garanti kapsamındadır. Tedarikçi, türünün hatlı kullanımından iletir gelmesi muhtemel hasarlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulmaz. Tedarikçi, ekspres imtessesinin arızasından iletir gelmesi muhtemel ziyaretlerden dolayı yükünüü defiftir. Nakilde ilgili ziyaretlerden kaynaklanan dikkatler, arıçak ve ancak malzemin testimini üzereine, zararın, sevkıyat acientesi, denizaltı yolcu iştirakı ya da posta iki temesinden hak iddia etmek mümkündür.

SPA & POOL Tech 15.000 - 40.000 - 75.000

ZA

Voordat u hierdie toestel installeer, moet u die instruksies assieblyf bate noukeurig lees.

Werkings

Die UV-C-lampe genereer kiendodende UV-C-bestraling teen 'n golflengte van 253,7 nanometer. Die Spa & Pool Tech verskaf skoon, vars en helder water op 'n doeltreffende en ongewingsvriendelike wyse. Die water word met behulp van 'n pomp deur die UV-C-masjien/-eenheid gevloer. Hier word die water blootgestel aan UV-C-bestraling teen 'n golflengte van 253,7 nanometer wat deur 'n spesiale lamp geproduseer word. Hierdie bestraling neutraliseer bakterieë, virusse en ander primitiewe organismes en verhoed dat hulle reproduuseer. Vanweë die lengte van dit masjien/-eenheid word die water vir 'n heel lang tyd aan hierdie hoe dosis bestraling blootgestel. Hierbenewens reflekteer die vlekkyrestaal binnekant die UV-C-lig en verhoog sodanig die doeltreffendheid met tot 35%. Die vlekkyrestaal binnekant is elektrorolitees gepoleer, as gevolg waarvan vuilheid moeilik daaraan vasheftig is. Die maksimum behou word. Met behulp van die Spa & Pool Tech u water doeltreffend en veilig gesuiwer en word u voorseen van water met 'n uitstekende gehalte.

Voordele van UV-C-bestraling:

- Voorseen vars, skoon en helder water
- Suiwer water doeltreffend en veilig
- Beskerm u bad teen patogeniese organismes
- Hou die vorming van muf, bakterieë en alge onder beheer
- Kan die gebruik van chloor en ander chemikaleë met 80% verminder
- Verhoed 'n chloorreuk, asook vel- en oogirritasie (rooi oë)
- Beter vir die ongewing as tradisionele metodes

Kenmerke van die Spa & Pool Tech

- Tot 35% meer UV-C deur weekaatsing neoproduceer
- Elektrolyties gepoleerde interne vlekkyrestaal meeganisme/weekaatsende binnekant, waaraan vuilheid moeilik vaskhou
- UV-C lamp/9 000 brandure
- Eenvoudige installering en instandhouding
- 2-jaar-waarborg wat vervaardigingsdefekte betref
- Die Spa & Pool Tech toestel is geaarde.

Veiligheid

Hierdie toestel produseer gevarelike bestraling. Directe aanraking kan gevarelik wees vir die oë en vel. Toets dus altyd die bewerking van die UV-Clamp via die eenheid se deurskynende aanhangsel.

- Moenie die toestel gebruik indien enige ander deel (veral die kwartsglas) beskadig is nie.
- Skakel dit af wanneer geen water deur die toestel vloei nie.
- Die elektrisiteitsveiligheid regulasies moet toegepas word indien die toestel permanent aan die elektriese toeroer gekoppel word. As u onseker is oor die installering, skakel asseblief in professionele elektrisien of u elektrisiteitsvoorsieningsmaatskappy.
- Bære die toestel in die wintermaande wanneer daar 'n ryggevaar getaan.
- Die lamp sal vir ongeveer 10 minute warm bly nadat die toestel afgeskakel is.
- Die kabel van hierdie toestel is nie verwangaar nie. In die geval van skade aan die kabel, moet die hele toestel vernietig word.

Installasie van aarding (skets 1)

- 1 Die kabel (B) moet deur die spanningsversterker (F) op die bout (A) geïnstalleer word. Ly doen dit deur die spanningsversterker (F) teen ongeveer 10 cm vanaf die endring (H) van die aardkabel (B) te plaas.
- 2 Plaas die endring (H) van die kabel (B) oor die bout (A) wat uit die omhulsel kom.
- 3 Plaas dan 'n getande sluitring (C) seskantmoer (D) en dan nog 'n getande sluitring (E) op die ring (H).
- 4 Maak die spanningversterker (F) bo-op vas sodat 'n luskie van 0,5cm geskrap word.
- 5 Ten slotte, plaas die sluitmoer (G) op die bout (A).
- 6 As die verskeie moere in die korrekte volgorde op die aardingsbout (A) geplaas is, kan dit dan vasgenak word met 'n oop skroefsluitel of 'n ringskroefsluitel nommer 8. Maak seker dat dit nie te stof aangevraai is nie, omrede dit die spanningsversterker kan breek. (Die transparante moer wat die laaste is om aan die bout (A) geskroef te word, het nie meer 'n funksie nie en kan verwyder word)

Installering (skets 2)

Hierdie toestel moet nooit in die water geplaas word nie. Installeer dit altyd buiten die bad. Maak seker dat water altyd deur die eenheid vloei wanneer die lamp aan is.

- 1 Pas die eenheid met die driesluit-koppellings (I) in die stroombaan.
- 2 Pas die eenheid met die fyknippe (D) voorseen saam met die stiel by 'n permanente installasiepunt in en draai die driesluitkoppeling (I) vas. Maak seker dat daar genoeg spaas gemaak word om die lamp (K)/kwartsglas (M) te kan verwyl en/of in stand gehou moet word.
- 3 Sluit die lamp (K) in die wit amphouer (L), skuff dit versigtig in die kwartsglas (M) en draai die doppie (N) met jou vingers op die eenheid vas.
- 4 Skakel die pomp aan, gaan die vloeistof in die stelsel na en maak seker dat dit nie lek nie. Gaan dan die seels (P) na om te sien of hulle korrek by die kontakpunte asook die kwartsglas geposisioneer is (sieen skets 2).
- 5 Prop die kragdraad van die UV-C-toestel in 'n geaarde elektriese kragpunt met 'n aardlekskakelaar. Maak seker dat die lamp aangaan; dit kan gesien word aangesien die toestel se deurskynende aanthangsel.
- 6 Die toestel word afgeskakel deur die prop uit die elektriese kragpunt te trek.
- 7 Maak seker dat daar ongeveer 1 meter klaring voor die UV-C-toestel is vir daartropvolgende uitmekaaħħal-prosesse.

Uitmekaaħħal/Instandhouding

Skakel altyd die elektriese stroom af tydens instandhouding of wanneer die toestel uitmekaaħħal gehal word. Die toestel moet twee keer per jaar schoongemaak word. Indien daar alge of'n kalklaag vorm op die kwartsglas (M) wat die lamp bevat, moet dit schoongemaak word. Die spesiale lamp moet na 9 000 uur vervang word. Maak die vlekkyrestaal binnekant net 'n sagte borsel skoon.

- 1 Skroef die driedeel-koppellings (I) los en laat die water uit die toestel loop.

2 Draai die deksel (N) wat die lamp bevat, af van die toestel en vervang die spesiale lamp (K), indien nodig. Hanteer assieblyf versigtig.

aangesien hierdie onderdele baie heilig is.

- 3 Verwyder die kwartsglas (M) versigtig met 'n groot puntskroewedraaier (sieen skets 3). Moet dit nooit forsêer nie!

4 Maak die kwartsglas skoon met 'n geskikte reinigingsmiddel. Gebruik altyd 'n sagte doek om die glas nie te skoon te maak; vermy krapmette.

- 5 Wanneer die kwartsglas teruggeplaas in diehouer, maak seker dat dit korrek op die seels (P) geplaas is en laat die onderpunt van die kwartsglas versigtig in die ontvangsgids (Q) ingly (sieen skets 4).

As die hulsel of die elektriese deel verwag moet word, moet die aard eerste van die hulsel ontkoppel word. Lees altyd eers die nota oor "Installasie en demontering" voor u 'n nuwe hulsel of elektriese deel montere. Maak seker dat die verskillende dele altyd gehoorlik geargaard word.

Die aard-onderdele word nie met 'n nuwe hulsel of elektriese deel voorseen nie. As u enigsins twyfel oor die koppeling, raadpleeg 'n gesertifiseerde elektrisien.

Tegnieke spesifikasies

	UV-C15.000	UV-C40.000	UV-C75.000
Lamp UV 4P-SE T5	16 Watt	40 Watt	75 Watt
UV-C (W)	3,9 Watt	15 Watt	25 Watt
UV-C (%) na 9000 uur	75%	85%	80%
Badinhoud (L.)	15.000L	40.000L	75.000L
Maks. vloei deur	7.200/l/h	20.000/l/h	30.000/l/h
Maks. druk	3 bar	3 bar	3 bar

Waardoorvooraardes

Die produk word vir 24 maande vanaf die verkopsdag teen fabrieksproduksiefoute gewaarborg. Die lamp, die kwartsglas en die aansluitklaarlaar val buiten die waarborg. Klagtes wat niet waardoor geborg word, kan slegs hanter word by oortuings van die produk per betaalde posgeld, vergesel van 'n geldige koopbewys. Herstelwerk wat deur die waarborg gedek word, mag slegs deur die verskaffer gedoen word. Ons sal nie voldoen aan waarborgseis wat uit installerings- of hanteringsfoute spruit nie. Foute wat veroorsaak word deur swak instandhouding word ook nie deur die waarborg gedek nie. Die verskaffer is gereeds vir enige gevolglike skade wat berokken word omdat die toestee eenheid nie gebruik van die produk nie. Die verskaffer is nie aanspreekbaar vir enige gevolglike skade wat berokken word omdat die toestee eenheid nie werk nie. Klagtes as gevolg van verwarskade kan steeds aanvaar word indien die kade deur die verskepingsagent, spoornegenaatskappy of postkantoor by afluwing van die goedere bepaal en bevestig word. Siegs dan sal dit moontlik wees om else teen die verskepingsagent, spoornegenaatskappy of poskantoor in te stel.

SPA & POOL Tech 15.000 - 40.000 - 75.000

CZ

Spa & Pool UV-C lednáduchy a snadný způsob jak dezinfikovat val lázeň a bazén.

áinnost

UV-Clamp vydávají UV-C (ultravioletové) záření o vlnové délce 253,7 nm, které má baktericidní účinky (zabije bakterie). V rámci Spa & Pool Tech poskytuje čistou, čerstvou a bezpečnou vodu jednoduchým způsobem, který je ohleduplný k životnímu prostředí. Voda je pumpována skrz jednotku UV-C. Uvnitř je voda vystavena záření (UV-C s vlnovou délkou 253,7 nm, které vydává speciální lampa. Toto záření zabije bakterie, výry a ostatní jednoduché organismy a zabratává jejich množení. V důsledku délky jednotky je voda vystavena vůči k infekcím po zvláštnosti dluhou dobu. Nebezpečné využití zdeřevíce o celém elektrolyticky zásobníku, a to zahrává i neštěstí uplyvat na povrchu a utvářejí to maximální odraživost. S vrobkem Spa & Pool Tech bude vaše voda užitková a bezpečnou dezinfikovaná a získáte tak vodu vykrající kvality.

Výhody %osetfeni vody UV-Clampami

- Zlepšívá čerstvou, čistou a průzračnou vodu
- Voda se užívá a bezpečnou dezinfikuje
- Vaše láska je chráněna proti patogenům organizmům
- Minimalizuje se tvorba plísni, bakterií a fág
- Může se snížit obsah chlóru a ostatních chemikalií o 80%
- Zahraje se vzniklo chlorového záplachu a podstoupí kůži a oči (dělené oči)

- Postup je ohleduplný vůči životnímu prostředí ve srovnání s tradičními metodami

Charakteristiky Spa & Pool Tech

- Až o 35% vyšší účinnost v důsledku vnitřního odrazu
- Elektrochemický zářivek, který nezanechává nerezový odraz v vnitřku
- UV-C lampa s dobovou životností 9 000 hodin
- Snadná instalace, údržba a úpravování
- 2 (dvě) roky záruka na v roční vady
- Záření Spa & Pool Tech je uzemněná

Bezpečnost

Toto záření produkují nebezpečné záření. Při kontaktu s kůží a nebezpečí pro oči a pokožku. Proto kontrolujte UV-C lampu vždy jen při hledené přípoje na jednotce.

- Záření nepoužívejte, pokud je nijaké jeho součástí požkozená (zváženou pak křemeně sklo).
- Přišrou vyjměte, jestliže jí neplatí řádná voda.
- Jestliže je záření v rámci připojené k elektrické síti, musí se respektovat bezpečnostní předpisy týkající se elektrického proudu. Pokud máte o instalaci jakékoli pochybnosti, kontaktujte prosím odborníka – elektrikáře nebo vašeho dodavatele elektrické energie.
- Zařízení demontujte před zimním mísitím, kdy je nebezpečí mrazu.
- Kabel tohoto záření není vyměnitelný. V případu poškození kabelu je nutné zlikvidovat celé záření.
- Lampa vychladne až hruza za 10 minut po vypnutí záření. Doporučená poloha záření je vodorovnou.

Instalace uzemnění (Nášrtek 1)

- Kabel (B) musí být propojen objímkou pro odlehčení lalu (F) před upevněním objímkou pro odlehčení lalu (F) na %oroub (A). provedete to uvnitřním objímkou pro odlehčení lalu (F) přibližně 10 cm od koncového kroužku (H) zemnicidho kabelu (B).
- Nalepknute kontakor kroužek (H) kabelu (B) na %oroub (A) výřasného krytu.
- Potom nasalte výřasovou podložku (C), %osetfhanou matice (D) a další výřasovou podložku (E) na kroužek (H).
- Na vrcholek upemnute objímkou pro odlehčení lalu (F) tak, aby vznikla smyka a o průměru 5 cm.
- Nakonec nasalte %oroub (A) pojistnou matici (G).
- Jste-li tyto výřasy malé umístěny na zemnicidu %oroub (A) ve správném pořadí, lze %oroub utahovat otevřeném klíčem nebo odkovem klíčem až do. Dlejte na to, aby %oroub nebyl utahovat otevřeném klíčem nebo odkovem klíčem až do.
- (Při hledená matici, která se na %oroub umisťuje jako poslední, již nepřinášena funkcia a leží vyhřadit).

Instalace (Nášrtek 2)

Toto záření nemusí být ponoveno do vody. Vídly jej instalujte mimo lázeň. Ujistěte se, že voda teče skrz jednotku, když je lampa zapnuta.

- 1 Namontujte jednotku pomocí spojení ze tří ažatí (I) do obvodu a pak je to zapojte. Voda je voda vystavena záření (UV-C s vlnovou délkou 253,7 nm, které vydává speciální lampa. Toto záření zabije bakterie, výry a ostatní jednoduché organismy a zabratává jejich množení. V důsledku délky jednotky je voda vystavena vůči infekcím po zvláštnosti dluhou dobu. Nebezpečné využití zdeřevíce o celém elektrolyticky zásobníku, a to zahrává i neštěstí uplyvat na povrchu a utvářejí to maximální odraživost. S vrobkem Spa & Pool Tech bude vaše voda užitková a bezpečnou dezinfikovaná a získáte tak vodu vykrající kvality.
- 2 Nasáte na jednotku křemenné svorky (O) (dodané v balení) na trvale instalovaném místě a utahujte tří spony (I). Ujistěte se, že na levé straně je dostatek místa (přibližně 1 m.) pro využití lampy (K) nebo křemenného skla (M) při vnitřní a/nebo vnitřní.
- 3 Vložte lampa (K) do bílého drážku lampy (L), zasuňte ji opatrně do křemenného skla (M) a utahujte přesý výško (N) na jednotku.
- 4 Zapněte pumpu a zkонтrolujte tok vody v systému a ūstnost obvodu. Pak zkonzolujte ūstní (P), zda jsou na všechny spojky a na křemenné sklo ve správné poloze (viz nášrtek 2).
- 5 Zapojte kabel elektrického vedení UV-C zařízení do uzemněné elektrické zásuvky s jízdušním. Zkontrolujte, že lampa rozsvítí. To vidit skrz transparentní spony na záření.

6 Záření se vypne výřasem napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

7 Dlejte na to, aby za UV-Clampou zůstal volný prostor přibližně 1 metr pro následnou demontáž.

Demonšti / Udržba

Při údržbě/demonšti můžete záření výřady odpojeté od zdroje elektriny. Záření je řešena dvakrát ročně ažat. Pokud se na trubici z křemenného skla (M) s lampou usazují hasy a/nebo vapeneček, je třeba jí vysávit. Speciální lampa je nutná po 9000 hodinách provozu vyměnit. Vnitřek z nerezové oceli ažat je lemní m kartáčem.

1 Odebratou sponu trojí řady spojení (I) a nechte vodu vytéct ze záření.

2 Odteke krytku (N) lampy a pak speciální lampa (K) vymažte, pokud je to zapotřebí. Pracujte pečlivou a opatrnou, protože tyto ažati jsou velmi jemné.

3 Opatřnu odstraňte křemenné sklo (M) pomocí velkého plochého %orotu vodáváku (viz nášrtek 3). Nikdy nepoužívejte silu!

4 Křemenné sklo vymažte odpovídajícím ažatím roztaženem. Na ažat mísití výřady použijte misku hadířek, abyste sklo nepoškodí.

5 Když vložíte křemenné sklo zpět do řešenka na ūstní (P) a pečlivou zaslužte hornec křemenného skla do vodidla (Q) (viz nášrtek 4).



Pokud je nutné vymenit kryt nebo elektrickou ažst, musí být od krytu nejdřive odpojeno uzemnění. Při testování nového krytu nebo elektrické ažsti si potom nejdřive přeňete ažastu do instalace a demonšti. Jednotlivé ažasti uzemnění řešené řešidlem uschověte. Nedodávajte se s novou krytkou nebo elektrickou ažstí. Pokud máte jakékoli pochybnosti o připojení, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem.

Technické specificace

	UV-C 15.000	UV-C 40.000	UV-C 75.000
Lampa UV-4P-SE TS lampy	16 Watt	40 Watt	75 Watt
UV-C (W)	3,9 Watt	15 Watt	25 Watt
UV-C (%) na 9000 hod	75%	85%	80%
Obsah na řadě (lazni) (I)	15.000L	40.000L	75.000L
Maximální průtok	7.200 l/h	20.000 l/h	30.000 l/h
Maximální tlak	3 bar	3 bar	3 bar


Záruční podmínky
V rámci má garantovanou dobu dlouhou 24 měsíčů od dne prodeje. Je zahráno bezplatné odstranění výrobků vad. Na lampu, křemenné sklo a startér se nevracají záruka. Štěstí vztahuje záruku a garanci se možnou využívat pouze tehdy, pokud je výrobek vrácen vyplacenou prozárukou.

a je doprovázen platem m dluženom o nákupu Garantovanou opravu se mohou provádět pouze dodavatelem. Nebudeme uzavírat záruční reklamace vztahy ke základním instalačním nebo provozním chybám. Vady způsobené %orou v údržbě také nejsou zárukou kryty. Dodavatele není v rádném případu zodpovídán za poškození výrobku. Dodavatel není zodpovídán ani za následné poškození výrobku záručním výrobkem (A) pojistnou maticí (G). Jste-li tyto výřasy malé umístěny na zemnickidu %oroub (A) ve správném pořadí, lze %oroub utahovat otevřeném klíčem nebo odkovem klíčem až do. Dlejte na to, aby %oroub nebyl utahovat otevřeném klíčem nebo odkovem klíčem až do. (Při hledená matici, která se na %oroub umisťuje jako poslední, již nepřinášena funkcia a leží vyhřadit).




Microbe

How UV-C works
The molecular structure of the DNA is
broken down rendering the microbe harmless



Recycling informatie

Het symbool van de afvalbak op dit product geeft aan dat het product (als het niet meer wordt gebruikt) niet met het reguliere vuin moet worden aangeboden, maar dat het op de speciaal hiervoor ingerichte collectiepunten moet worden aangeboden voor recycling. Als alternatief kunt u het product ook aanzien en op het adres waar het is gekocht op het moment dat u een nieuw product koopt. Maar dit mag alleen op basis van 1 op 1. Een gescheiden afvalcollectie is beter voor het milieu en het helpt om door recycling de grondstoffen weer opnieuw te gebruiken. Elk ander manier van afval-verwerking met betrekking op dit product is strafbaar.



Information de recyclage

Le symbole du container barre sur le produit veut dire que le appareil doit etre recycle separat. Le usageur, a la fin du vie de le appareil, doit ramener le appareil a un centre de recyclage des appareils electrique. Une alternative est de le ramener a le vendeur sur le moment de une achat de une nouvelle produit, sur le base 1 sur 1. Une recyclage alternative est tres saine pour le environnement, et aide a une recyclage de materiel, une autre methode de jete le appareil est illegal, et sera puni par la loi.

Informationen das Recyclage

Das Kennzeichen auf die Packung bedeutet das es getrennt, von normaler Müll gesammelt werden muss, wenn das Gerät nicht mehr nutzbar ist. Wenn das Produkt kaputt ist soll der Besitzer es zu ein Sammelpunkt für elektrische Haushaltsgeräte bringen. Oder wenn der Besitzer ein neues Gerät kaufen möchte kann er sie das alte Gerät beim Verkäufer hinterlassen, nur 1 um 1 austauschbar. Getrenntes Sammeln ist Umwelt freundlich und hilft dazu die alte Materialien neu nutzbar zu machen. Jeder andere / sonstige weise von Sammeln ist nicht rechtsigültig.

Recycle information

The symbol of the barred bin printed on the product means that it must be collected separately from other rubbish when it will not be anymore in use. The user, at the end of the life of the product, will have to bring it to a proper rubbish collection centre for electric and electrical devices. Alternatively he can return the used product to the seller at the moment he buys a new unit, but only in proportion 1 to 1, differentiated refuse collection is environmentally friendly and it helps the recycle of the materials, any other collection procedure is unlawful and will be subject to the law in force.

GB

D

F

NL